Sistema di misurazione per l'antenna MSK 125(/MR)



A partire dalla versione software V1.6



PREMESSA/INFORMAZIONI IMPORTANTI

Gentile cliente.

grazie per avere scelto il misuratore Kathrein MSK 125. Legga attentamente le seguenti indicazioni per acquisire familiarità con tutte le nuove funzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

La invitiamo a seguire tutte le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso. KATHREIN-Werke KG ha fatto tutto il possibile per garantire la correttezza e la completezza dei dati e delle descrizioni contenuti nelle presenti istruzioni per l'uso.

Si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Ciò vale in particolare per le modifiche atte a favorire il progresso tecnologico.

Siamo sempre lieti di ricevere eventuali proposte di miglioramento.

Tutti i nomi di prodotto e marchi utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

VALIDITÀ DELLE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO


Le presenti istruzioni per l'uso sono valide per il misuratore MSK 125, codice d'ordine: 21710022 e MSK 125/MR, codice d'ordine: 21710023. Le seguenti indicazioni sono importanti per l'utilizzo del misuratore e devono essere rispettate in tutti i casi.

NORME DI SICUREZZA GENERALI

Il misuratore MSK 125 è stato sviluppato e prodotto in conformità con tutte le direttive e norme armonizzate pertinenti, nonché con altre specifiche tecniche. Il prodotto corrisponde all'attuale standard tecnico e offre un alto grado di sicurezza. Questo grado di sicurezza può tuttavia essere conseguito durante l'uso solo se l'operatore rispetta tutte le norme di sicurezza previste.



Gli apparecchi elettronici non vanno smaltiti nei rifiuti urbani, bensì in maniera appropriata conformemente alla direttiva 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 27 gennaio 2003 sulle apparecchiature elettriche e elettroniche.





Le batterie esaurite sono rifiuti speciali!

Non gettare in nessun caso le batterie esaurite nei normali rifiuti domestici, ma portarle presso un apposito centro di raccolta per batterie usate!

SOMMARIO

PREMESSA/INFORMAZIONI IMPORTANTI	. 2
SOMMARIO	. 3
NORME DI SICUREZZA	. 6
FUNZIONAMENTO	. 7
ELEMENTI DI COMANDO ED INDICAZIONE	
ATTACCHI	13
MESSA IN FUNZIONE	16
FUNZIONAMENTO DALLA RETE O A BATTERIA	17
INSERIMENTO	18
DISINSERIMENTO	18
MENU SETUP	
OROLOGIO (A PARTIRE DAL NUMERO DI SERIE 000434 MSK 125 E 000103 MSK 125MR)	19
SAT	
RICEZIONE SATELLITARE ANALOGICA	
COMMUTAZIONE SAT ANALOGICO/DVB-S(2)	
VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA	
SINTESI DEI COMANDI PER L'INSERIMENTO DELLA FREQUENZA SAT	
TRANSPONDER SATELLITARE - INSERIMENTO DELLA FREQUENZA	
TENSIONE LNB E COMMUTAZIONE 22 KHZ	
MISURAZIONE DEL LIVELLO «SAT ANALOGICO»	
IMPOSTAZIONE FREQUENZA PORTANTE AUDIO	
RICEZIONE SAT DIGITALE	
VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA	
SINTESI DEI COMANDI PER L'INSERIMENTO DELLA FREQUENZA SAT	
MISURAZIONE DEL LIVELLO «SAT DVB-S(2)»	
IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI DEMODULAZIONE DVB-S(2)	
MISURAZIONE DVB-S(2) MER, BER E OFFSET	
NIT-NETWORK INFORMATION TABLE CON DVB-S (S2)	
DISEQC™ (DIGITAL SATELLITE EQUIPMENT CONTROL)	
CREAZIONE STRUTTURALE DEL SEGNALE DI COMANDO DISEQC™	
SINTESI DEI COMANDI DISEQC™	
SINTESI DEI COMANDI «FRAMING BYTE»	
SINTESI DEI COMANDI «ADDRESS BYTE»	
SINTESI DEI COMANDI «COMMAND BYTE»	
SINTESI DEI COMANDI «DATA BYTE»	
SCIF/SCR - SINGLE CABLE INTERFACE (CONTROLLO DISEQC IMPIANTI SATELLITARI MONOCAVO).	
FUNZIONI BASE COMUNI PER IMPIANTI MONOCAVO	
SISTEMA MONOCAVO TIPO E 1	
SISTEMA MONOCAVO TIPO E 2	
SISTEMA MONOCAVO TIPO E 3	42
ATTIVARE TUTTE LE FREQUENZE DELL'UTENTE NELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO MONOCAVO .	43
SIMPLE DISEQC™, TONE BURST	
SINTESI DEI COMANDI «SIMPLE DISEQC™»	43

SOMMARIO

RILEVAMENTO DEI SATELLITI	44
RILEVAMENTO DI SINGOLE FREQUENZE DI RICEZIONE	45
MISURAZIONE TV	46
RICEVITORE TV VIA CAVO ANALOGICO	
COMMUTAZIONE CAVO ANALOGICO/DVB-C	
COMMUTAZIONE STANDARD AF CAVO ANALOGICO (MENU DEMOD)	
VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DEL CANALE	
SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DEL CANALE TV»	
VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA	48
SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DELLA FREQUENZA TV»	
MISURAZIONE DEL LIVELLO «CAVO ANALOGICO»	
OVERFLOW E UNDERFLOW DEL LIVELLO	49
DISTANZA E LIVELLO DEL PORTANTE AUDIO	50
SINTESI DEI COMANDI PER LA «MISURAZIONE DELLA FREQUENZA DEL PORTANTE AUDIO TV»	50
RICEVITORE TV VIA CAVO DIGITALE	52
COMMUTAZIONE CAVO ANALOGICO/DVB-C	52
VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DEL CANALE	52
SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DEL CANALE TV»	53
VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA	53
SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DELLA FREQUENZA TV»	54
IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI DEMODULAZIONE DVB-C	
MISURAZIONE DEL LIVELLO DEI SEGNALI «DVB-C»	56
COMMUTAZIONE CAVO ANALOGICO/DVB-C	56
MISURAZIONE DVB-C MER, BER E OFFSET	
RAPPRESENTAZIONE IMMAGINE MPEG IN DVB-C	
NIT-NETWORK INFORMATION TABLE CON DVB-C	
RICEZIONE TV ANALOGICA TERRESTRE	
COMMUTAZIONE ANALOGICO TERRESTRE / DVB-T/H	
COMMUTAZIONE STANDARD-AF	
VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DEL CANALE	
SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DEL CANALE TV»	
VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA	
SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DELLA FREQUENZA TV»	
RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE	-
COMMUTAZIONE ANALOGICO TERRESTRE / DVB-T/H	
IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI DEMODULAZIONE DVB-T/H	_
COMMUTAZIONE STANDARD-AF DVB-T	
VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DEL CANALE	
SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DEL CANALE TV»	_
VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA	
SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DELLA FREQUENZA TV»	
MISURAZIONE DVB-T/H MER, BER E OFFSET	
RAPPRESENTAZIONE IMMAGINE MPEG IN DVB-T	
NIT-NETWORK INFORMATION TABLE CON DVB-T	
TENSIONE DI TELEALIMENTAZIONE CON DVB-T	
MISURAZIONE DEI TASSI D'ERRORE BIT NICAM-TON	
MISURAZIONE DEL RITORNO TV (RETURN PATH)	UO

SOMMARIO

MISURAZIONE FM	69
COMMUTAZIONE FM	69
VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA	
SINTESI DEI COMANDI PER L'INSERIMENTO DELLA FREQUENZA FM	
MISURAZIONE DEL LIVELLO	
OVERFLOW E UNDERFLOW DEL LIVELLO	
RILEVAMENTO DI SINGOLE FREQUENZE DI RICEZIONE	
SINTESI DEI COMANDI DI «RILEVAMENTO»	70
MISURAZIONE DELLO SPETTRO	
FUNZIONE MAX HOLD	
SPETTRO SAT	
SPETTRO TV	
RETURN PATH - SPECTRUM (SPETTRO RITORNO)	
SPETTRO FM	74
SALVATAGGIO DI PARAMETRI DI MISURA	75
SALVATAGGIO DI PARAMETRI DI MISURA	
RICHIAMO DI PARAMETRI DI MISURA SALVATI IN MEMORIA	
ELIMINAZIONE DI PARAMETRI DI MISURA SALVATI IN MEMORIA	75
SALVATAGGIO DEI RISULTATI DI MISURA	75
SALVATAGGIO DEI RISULTATI DI MISURA NELLA MEMORIA DELL'APPARECCHIO	76
RICHIAMO DEI RISULTATI DI MISURA DALLA MEMORIA DELL'APPARECCHIO	76
CANCELLAZIONE DEI RISULTATI DI MISURA DALLA MEMORIA DELL'APPARECCHIO	77
MEMORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI MISURA SULLA SCHEDA SD	77
DATA-LOGGER	79
INSERIMENTO DELLA RIGA INIZIALE E FINALE DEL CICLO DI MISURAZIONE AUTOMATICO	
INSERIMENTO DELLA RIGA INIZIALE DEL CICLO DI MISURAZIONE AUTOMATICO	79
INSERIMENTO DELLA RIGA FINALE DEL CICLO DI MISURAZIONE AUTOMATICO	80
AVVIO ED EVENTUALMENTE INTERRUZIONE DEL CICLO DI MISURAZIONE AUTOMATICO	
RICHIAMO DEI RISULTATI DI MISURA DALLA MEMORIA DELL'APPARECCHIO	
SALVATAGGIO DEI RISULTATI DI MISURAZIONE DEL DATA-LOGGER SULLA SCHEDA SD	_
MANUTENZIONE	82
ASSISTENZA	83
CARATTERISTICHE DI EQUIPAGGIAMENTO	84
DATI TECNICI	
PANORAMICA DEI PRINCIPALI COMANDI DISEQC	
APPENDICE TECNICA	
NOTE	98

NORME DI SICUREZZA

Questo manuale è stato redatto per persone in possesso delle conoscenze basilari in materia di elettricità. Gli utenti che hanno già lavorato con simili strumenti di misura hanno la possibilità di consultare i comandi necessari per ogni fase operativa. Inoltre, sulla scorta degli esempi in seguito riportati si possono comprendere tutte le fasi operative.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



I segnali che riportano il simbolo di attenzione devono essere rispettati scrupolosamente; in caso contrario sussiste l'eventualità di un danneggiamento o una distruzione dell'MSK 125.



Questo simbolo fornisce indicazioni relative a determinate funzioni di misura oppure richiama l'attenzione sui capitoli contenenti informazioni più dettagliate relative ad un determinato argomento.



Questo simbolo introduce un esempio relativo alla funzione di misura di volta in volta spiegata.

Qui troverete una sintesi dei comandi attivabili mediante la combinazione di tasti pertinenti in base alla funzione di misura di volta in volta in oggetto.



Tasto sullo strumento

INDICAZIONI DI SICUREZZA



Attenersi alle norme di sicurezza indicate.

DOTAZIONE

- 1 Istruzioni per l'uso tedesco/inglese
- 1 alimentatore CA/CC
- 1 cavo di rete
- 1 cavo di misura BNC
- 2 adattatori per boccola BNC presa F (1 x nella presa AF di MSK 125)
- 1 adattatore per boccola BNC spina F
- 1 adattatore per boccola BNC boccola IEC
- 1 adattatore per boccola BNC spina IEC
- 1 cavo USB
- 1 scheda SD (scheda di memoria da 1 GB)

FUNZIONAMENTO

L'MSK 125 è un misuratore combinato portatile per TV, SAT e radio FM analogici nonché per DVB-C, DVB-S(2) e DVB-T, concepito per funzionare sia mediante alimentazione a batteria che a rete elettrica. La batteria al litio/ioni da 6,5 Ah incorporata e un alimentatore da 230 V CA con funzione di carica sono inclusi nella dotazione.

Un microcomputer gestisce tutti i comandi, l'interrogazione tramite tastiera e la rappresentazione delle frequenze e dei livelli sul display LC. La frequenza di ricezione viene indicata in MHz. Il livello viene misurato per mezzo di un rilevatore di picco e di valori medi e visualizzato digitalmente in dBµV o dBmV. I valori di correzione vengono calcolati durante la calibrazione del livello dell'MSK 125 e quindi salvati in una memoria EEPROM. In questo modo è possibile eseguire misurazioni precise dei livelli. Inoltre, è possibile memorizzare fino a 100 impostazioni del misuratore.

Un secondo microcomputer consente di memorizzare alcune migliaia di risultati di misura su una scheda SD oppure di leggere la scheda SD (fino a 1 GByte) tramite USB.

Per il centraggio dei trasmettitori, sul display è disponibile una visualizzazione con grafico a barre. Un suono di rilevamento relativo al livello facilita inoltre il posizionamento dell'antenna, senza che sia necessario osservare il display.

La sezione audio con altoparlante incorporato è in grado di elaborare e riprodurre i diversi segnali SAT-NF, i segnali TV-NF delle norme B/G, D/K e I nonché i segnali audio FM e DVB-C, DVB-T e DVB-S(2). È altrettanto possibile la riproduzione audio NICAM e AM (standard L).

Tensione di telealimentazione da 5 ... 20 V/max. 600 mA (gradazione da 0,1 Volt), nonché la sovrapposizione da 22 kHz e la possibilità di inviare comandi DiSEqC™, copre tutte i requisiti noti. Nel caso di DVB-T è possibile assorbire una tensione di alimentazione dell'antenna da 5 V sulla boccola AF. Nel contempo è possibile alimentare a distanza il preamplificatore MZV 10 o preamplificatori simili.

Lo schermo a colori TFT transflettivo da 5,7" incorporato con una risoluzione di 640 x 480 pixel consente la valutazione delle immagini di segnali TV e satellitari analogici e digitali, sia al buio che alla luce del sole.

Un grande display LC in bianco e nero mostra i risultati delle misurazioni con un contrasto molto forte.

FUNZIONAMENTO

Funzione	Modo operativo SAT analogico	Modo ope- rativo TV analogico	Modo ope- rativo FM analogico	Modo operativo DVB-S/S2	Modo operativo DVB-C	Modo operativo DVB-T
Alimentazione di rete e a batterie	*	*	*	*	*	*
Misurazione del livello tramite inserimento di frequenza	*	*	*	*	*	*
Misurazione del livello tramite inserimento del canale		*			*	*
Segnale acustico dipendente dal livello	*	*	*	*	*	*
Rappresentazione dello spettro	*	*	*	*	*	*
Altoparlante per controllo audio	*	*	*	*	*	*
Ricezione polinorma (B/G, D/K, I, L, Nicam) Ricezione audio Nicam e norma L	*	*	*	QPSK 8PSK	QAM64, 128,256	COFDM 2k, 8k
Regolazione portante audio	*	*				
Misurazione portante audio		*				
Alimentazione esterna LNB regolabile Misurazione corrente alimentazione esterna LNB	*	*	*	*	*	*
Commutazione 22 kHz	*			*	*	*
DiSEqC, Simple DiSEqC™	*	*	*	*	*	*
Misurazione del livello DVB				*	*	*
Misurazione DVB-MER-BER				*	*	*
Rappresentazione immagine DVB				*	*	*
Uscita e ingresso SCART (CVBS, Audio)	*	*	* (solo audio)	*	*	*
Audio Nicam, ricezione e misurazione tasso errori bit		*				
Salvataggio dei risultati di misura Salvataggio delle impostazioni dell'apparecchio	*	*	*	*	*	*

Sul display LC vengono visualizzati i valori di misura e le impostazioni.

DISPLAY LC

A seconda del modo operativo e della funzione, sul display LC viene visualizzato quanto segue:

- · il canale impostato
- · la frequenza impostata
- · la funzione richiamata
- · il modo operativo
- · il livello misurato e
- · i valori di misura


SCHERMO A COLORI TFT

A seconda del modo operativo, sullo schermo TFT da 5,7" viene visualizzato quanto segue:

- · Analisi dello spettro
- · Immagine TV
- · Selezione dei programmi digitali inviati sul canale o transponder
- LNB e DiSEqC™

INDICAZIONE A LED

- Tensione di esercizio (alimentazione a batterie = rosso / alimentazione da rete = verde)
- Alimentazione LNB (tensione = verde / cortocircuito = verde lampeggiante, tensione esterna = rosso)




SINTESI DEI COMANDI DELLA TASTIERA

Tasto	Breve descrizione di funzionamento
ON/OFF	Accensione/spegnimento dell'apparecchio
Sorgenti	
SAT A/D	Selezione del modo SAT e commutazione tra SAT analogico e digitale
CABLE A/D	Selezione del modo TV via cavo e commutazione tra TV via cavo analogica e TV via cavo digitale
TERR A/D	Selezione del modo TV terrestre e commutazione tra TV analogica terrestre e TV digitale terrestre
FM	Selezione radio FM
AVIN	Selezione degli ingressi video/audio tramite SCART
FRQ	Commutazione tra immissione dei canali e immissione della frequenza
Misurazioni	
LEV	Inserire il segnale audio dipendente dal livello con indicazione grafico a barre
SAT	Cercare un satellite indipendentemente dalla frequenza
SPEC	Analisi spettrale
DVB	Misurazione DVB; selezione dei programmi MER, BER, OFFSET, MPEG
LNB	Misurazione corrente LNB e indicatore di stato di carica
SUBC	(Subcarrier) menu portante audio, misurazione portante audio
Blocco di immissione	
0 9 _{wxyz}	Immissione alfanumerica
	Punto decimale per l'immissione di numeri, immissione esadecimale DiSEqC™
S-CH	Richiamo canale speciale


Blocco cursore	
	Riduzione dei valori correnti (frequenza, canale, ecc.)
	Incremento dei valori correnti (frequenza, canale, ecc.)
	Selezione SU
	Selezione GIÙ
ОК	Conferma dell'immissione o della selezione
VOL-	Riduzione volume
VOL+	Aumento volume
MEMO EXPL	Gestione memoria scheda SD
STORE	Salvataggio delle impostazioni del misuratore e dei valori di misura
RECALL	Selezione delle impostazioni del misuratore e dei valori di misura
Impostazioni	
DEMOD	Configurazioni iniziali e impostazione dei parametri di modulazione digitale
SETUP	Configurazione dell'apparecchio
D-LOGG	Data-Logger (ciclo di misurazione automatico)
DISEqC	Selezione del menu DiSEqC™
LNB	Menu tensione di telealimentazione e LNB

ATTACCHI

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



ATTACCHI

BOCCOLA D'INGRESSO RF

Qui si immette il segnale di ricezione dall'impianto dell'antenna o dalla rete cavi (presa coassiale F con adattatore BNC).

La tensione di telealimentazione può essere regolata in un range compreso tra 5 $V_{\rm cc}$ e 20 $V_{\rm cc}$ e può essere disattivata. Quando la tensione LNB è inserita, la spia di controllo a LED destra diventa verde. In caso di cortocircuito o sovraccarico, questo LED lampeggia in verde. Se la tensione esterna è applicata, il LED si accende di rosso.

Λ

Si raccomanda di

- evitare livelli di tensione superiori a 120 dBµV,
- evitare tensioni di picco > 100 Volt

in corrispondenza della boccola d'ingresso RF.

In caso di mancata osservanza di queste prescrizioni non è da escludere una distruzione del circuito d'ingresso!

INTERFACCIA USB

Tramite l'interfaccia USB (USB 1.1) è possibile leggere i risultati di misura dalla scheda SD inserita o eseguire un aggiornamento software a livello del processore slave.

SCHEDA SD

Sulla scheda di memoria (scheda SD) in dotazione vengono salvati i risultati di misura. È possibile utilizzare schede SD fino a max. 1 GB.

USCITA HDMI

Sulla presa HDMI (solo per MSK 125/MR) sul lato frontale del misuratore sono disponibili il segnale di immagine e audio per la visualizzazione su un monitor HDMI esterno. Questa visualizzazione immagini è possibile solo nei programmi digitali.

ATTACCHI

USCITA SCART



Nella presa Scart situata sul lato frontale dell'MSK 125 sono disponibili il segnale di immagine

e audio per l'analisi su un monitor esterno. Il tasto consente di commutare anche all'ingresso audio/video.

Qualsiasi errore di cablaggio degli allacciamenti può determinare un danneggiamento o perfino la distruzione dello strumento!

COMMON INTERFACE

Slot per l'alloggiamento di una Common Interface.

PRESA PER CUFFIE

Presa jack stereo 3,5 mm per il collegamento di una cuffia stereo

INTERFACCIA RS 232

Attraverso l'interfaccia RS 232 è possibile effettuare un aggiornamento del software.

ALIMENTAZIONE DI TENSIONE ESTERNA CC



L'MSK 125 può essere alimentato sia dalla rete che dall'accumulatore incorporato. L'alimentazione di tensione esterna avviene tramite l'alimentatore di rete e il caricabatterie in dotazione, attraverso la presa CC sul lato sinistro dell'alloggiamento dell'MSK 125.

Assicurarsi di utilizzare esclusivamente l'alimentatore di rete fornito in dotazione.

FUNZIONAMENTO A BATTERIA

Prima della prima messa in funzione estrarre dalla confezione il fusibile T 8.0 A e inserirlo nel portafusibile.

Questo fusibile impedisce l'azionamento dell'apparecchio durante il trasporto.

Dopo avere inserito il fusibile l'indicatore di stato di carica dell'apparecchio funziona correttamente se l'accumulatore è stato scaricato completamente almeno una volta.

Il funzionamento a batteria è possibile solamente quando la batteria è stata sufficientemente caricata. In caso contrario non sarà possibile accendere l'MSK 125.

Una volta scaricata completamente la batteria, sarà necessario ricaricarla immediatamente, altrimenti potrebbe danneggiarsi o perfino rompersi.

Il ciclo di carica si avvia automaticamente dopo aver collegato l'apparecchio alla rete elettrica. Un apposito circuito di protezione previene eventuali sovraccarichi.

Il funzionamento a batteria viene indicato da un LED rosso accanto

al tasto ON/OFF

La capacità dell'accumulatore è di 6,45 Ah.

Premere il tasto per verificare lo stato di carica dell'accumulatore al litio/ioni.

Il display LC mostra i sequenti valori:

- Tensione di telealimentazione o LNB: 14,0 V
- Corrente di telealimentazione o LNB: 255 mA
- 22 kHz attivato
- Stato di carica accumulatore: 80 %
- Grafico a barre (8 x 10%)

Premere nuovamente il tasto | LNB per uscire da questo modo operativo.



Nota



LNB:14,0V 255mA 22kHz BATT: 80%

FUNZIONAMENTO DALLA RETE O A BATTERIA

L'MSK 125 può essere alimentato sia dalla rete che dall'accumulatore incorporato.

ALIMENTAZIONE DA RETE



Estrarre l'alimentatore CA (100 V ... 240 V) in dotazione dalla confezione e collegare l'apparecchio all'alimentazione di rete. L'accumulatore ai litio/ioni integrato nell'apparecchio viene caricato

mentre il LED verde accanto al tasto ON/OFF indica l'alimentazione esterna.

Per l'alimentazione dalla rete è consentito utilizzare esclusivamente l'alimentatore di rete fornito in dotazione. L'alimentatore viene collegato alla presa di alimentazione XLR sul lato sinistro dell'apparecchio.

In caso di pause d'esercizio prolungate, si raccomanda di collegare di tanto in tanto lo strumento alla rete elettrica (carica di mantenimento).

Nota: Il cavo di alimentazione per veicolo da 12 Volt può essere richiesto al nostro servizio di assistenza clienti (codice d'ordine: 19700841BF) (Ditta ESC, per l'indirizzo vedere la rubrica «Servizio di assistenza clienti»).

IMPOSTAZIONE SETUP DI FABBRICA ALLA CONSEGNA

Parametro	Impostazione
LNB CC	OFF
LEVEL	dΒμV
LOW LEVEL MUTE	ON

Durante l'installazione dell'apparecchio accertarsi che vi sia sufficiente aerazione. Per evitare un accumulo di calore le aperture delle ventole e i fori di ventilazione dell'apparecchio devono essere sempre liberi da ostruzioni.

INSERIMENTO

Main V1.6 Slave V1.5 SN: 000252

CHAN: 48. TERR LEV: 48.5dBuV D Premere il tasto ON/OFF

Impostare il volume desiderato con i tasti





Sul display LC per la durata di circa 1 sec. verrà visualizzata l'edizione del software e il numero di serie dell'MSK 125.

Alimentare a questo punto il segnale di ricezione dall'impianto di ricezione nella boccola d'ingresso RF.

Display LC:

- Canale (48)
- Sorgente (terrestre)
- Livello (A = misurazione analogica del livello; <u>D = misurazione</u> digitale del livello)

Con i tasti AD, CABLE AD, TERR AD e AVIN è possibile selezionare la sorgente desiderata.

DISINSERIMENTO

Una breve pressione del tasto ON/OFF (circa 2 secondi) consente la memorizzazione delle ultime impostazioni e lo spegnimento automatico dell'apparecchio.

Premere il tasto per più di 5 secondi per disattivare forzatamente l'apparecchio. In questo caso le ultime impostazioni andranno perdute.

La tensione di telealimentazione non viene memorizzata. Per motivi di sicurezza, questa deve essere riattivata dopo l'accensione.



MENU SETUP

Nel «menu Setup» è possibile specificare le impostazioni base.

IMPOSTAZIONE DEL MENU SETUP

Richiamo del menu setup:

Premere il tasto

LNB DC 1=OFF 2=ON

1. Menu setup

Con i tasti 1... o 2 abc è possibile attivare o disattivare

l'alimentazione LNB. Con il tasto or l'impostazione attuale rimane invariata.



2. Menu setup

LOW LEVEL MUTE 1=OFF <u>2</u>=ON

3. Menu setup

Nel menu successivo, premendo il tasto 2 o 2 obc è possibile specificare l'unità di misura in cui visualizzare il livello.

Con il tasto or l'impostazione desiderata rimane invariata.

Nel menu successivo, verrà richiesta l'impostazione della funzione

Mute tramite i tasti o 2_{abc}. Selezionando «ON» l'MSK 125 verrà commutato allo stato d'ammutolazione, finché il segnale d'ingresso nell'ingresso RF non si trova al di sotto di 30 dBµV. Con il tasto o l'impostazione attuale rimane invariata.

OROLOGIO (A PARTIRE DAL NUMERO DI SERIE 000434 MSK 125 E 000103 MSK 125MR)

11.03.2010 15:17:17 OK=EXIT 1=ADJ 2=EU/us

(Visualizzazione europea)
4. Menu setup

03-11-2010 am 03:17:17 OK=EXIT 1=ADJ 2=eu/US

Visualizzazione americana

1.03.2010 15:17:17 OK=EXIT Nel menu successivo è possibile eseguire le impostazioni dell'orologio integrato. Data e ora vengono acquisiti all'interno della scheda SD contestualmente alla memorizzazione dei risultati di misura.

All'interno di questo menu, premere i tasti necessari e mantenerli premuti per **almeno** un secondo per consentire al sistema di reagire. Con il tasto ok l'impostazione desiderata rimane invariata.

Premere il tasto **2**_{abc} per passare dal formato di visualizzazione europeo a quello americano e viceversa.

Premere il tasto per impostare la data e l'ora.

Ora, tramite i tasti numerici, è possibile immettere di seguito l'ora e la data, oppure, con l'aiuto dei tasti cursore, è possibile selezionare i caratteri che si desidera modificare.

Il tasto consente di acquisire la nuova impostazione e di uscire da questo menu.

Nel menu successivo è possibile formattare una scheda SD da max. 1 GByte. Durante tale processo la scheda SD viene cancellata.

Premere il tasto 1.:0 o per uscire da questo menu.

Premere il tasto 2 abc per formattare la scheda SD inserita.

SD Card Format 1=EXIT 2=YES

5. Menu setup

RICEZIONE SATELLITARE ANALOGICA

L'MSK 125 nel modo operativo «SAT» può essere impostato sia su «Analogico» che su «DVB-S(2)».

COMMUTAZIONE SAT ANALOGICO/DVB-S(2)

Premere una volta = SAT analogico

Premere di nuovo = DVB-S(2)

Premere di nuovo = di nuovo SAT analogico

VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA



Per la misurazione di un livello di ricezione è necessario in primo luogo immettere la frequenza desiderata. Il display LC indica quindi la frequenza e il livello misurato. È possibile immettere un valore di freguenza compreso tra 920 MHz e 2150 MHz in passi di 100 kHz e, a seconda della frequenza LO selezionata, è possibile immettere anche valori di frequenza del transponder compresi tra 10670 MHz e 12750 MHz.

SINTESI DEI COMANDI PER L'INSERIMENTO DELLA FREQUENZA SAT

Immissione SAT FI:

Commutare a «Ricezione SAT» (analogica)



Inserire la frequenza



Con questi tasti è possibile variare la frequenza in passi di 100 kHz.



Confermare l'inserimento

Display LC:

FRQ:1288.0MHz SAT LEV: 66.5dBuV Α

SAT

Α

• Frequenza: 1288,0 MHz Modo operativo: SAT

 Livello: 66,5 dBµV A (A = analogico) Inserire una «freguenza di 1508 MHz»:

FRQ:1508.0MHz

LEV: 86.5dBuV



Esempio

Premere











Con questi tasti è possibile variare la frequenza in passi di 100 kHz.

Display LC:

• Frequenza: 1508,0 MHz Modo operativo: SAT

Livello: 86,5 dBµV (A = analogico)

Un «+» o «-» sul display significa che l'MSK 125 non è stato sintonizzato esattamente sul portante desiderato. Tramite i tasti



è possibile impostare la frequenza fino a ricezione

ottimale. Se appare una linea verticale sul display, significa che la frequenza impostata è ottimale.

L'inserimento della frequenza deve essere completato con il tasto

L'ultima impostazione della frequenza rimane invariata anche dopo aver disinserito l'MSK 125, se questa è stata program-

mata tramite «inserimento numerico» e conclusa con | OK



Nota



TRANSPONDER SATELLITARE - INSERIMENTO DELLA FREQUENZA

SAT A/D

Commutare a «Ricezione SAT» (analogica o digitale)

FRQ: 11954 MHz SAT LEV: 66.5 dBuV A Inserire la frequenza



Confermare l'inserimento



Il tasto FRQ/CHAN consente di passare dall'indicazione della frequenza del transponder satellitare all'indicazione della frequenza SAT-FI e viceversa.

Per poter calcolare correttamente la frequenza SAT – FI durante l'inserimento della frequenza del transponder satellitare è necessario selezionare la giusta frequenza LO nel menu LNB-Control.



- Premere il tasto LNB-Control
- Selezionare: 2 = LO-FREQUENCY

Nota



SELECT LNB CONTROL

- 1 = LNB-VOLTAGE/22kHz
- 2 = LO-FREQUENCY
- 3 = VOLT/BAND/LO
- 4 = SCIF/SCR (DVB-S/S2)
- 5 = SCIF/SCR Test all UB

SELECT LO FREQUENCY

1 = 9750 HHz

2 = 10600 MHz

3 = 10000 MHz

4 = 10200 MHz

- Selezionare l'oscillatore locale LNB.

Esempio



Il campo della frequenza di ricezione satellitare del misuratore è: 920 MHz ... 2150 MHz

Con un valore LO di 9750 MHz è possibile ricevere transponder nel campo di: 10670 MHz ... 11900 MHz.

Con un valore LO di 10600 MHz è possibile ricevere transponder nel campo di: 11520 MHz ... 12750 MHz.

TENSIONE LNB E COMMUTAZIONE 22 KHZ

La tensione d'alimentazione LNB è disponibile sulla boccola RF.

Per attivare o modificare la tensione LNB, premere il tasto



Si apre un menu con cinque possibilità di selezione:

SELECT LNB CONTROL

- 1 = LNB-VOLTAGE/22kHz
- 2 = LO-FREQUENCY
- 3 = VOLT/BAND/LO
- 4 = SCIF/SCR (DVB-S/S2)
- 5 = SCIF/SCR Test all UB

1 = LNB-Voltage/22 kHz

Impostazione della tensione LNB e della commutazione tra High-Band e Low-Band tramite il segnale da 22 kHz

2 = Frequenza LO

Selezione della frequenza dell'oscillatore locale LNB Durante l'inserimento della frequenza del transponder, con l'ausilio della frequenza LO selezionata è possibile calcolare e impostare la frequenza SAT-FI.

3= Volt/Band/LO

Selezione breve della polarizzazione (H/V) della banda satellitare (High Band/Low Band) e dell'oscillatore locale.

4= SCIF (Single Cable Interface impianto monocavo) ...SCR (Satellite Channel Router, chiamato anche Unicable)

Programmazione degli impianti monocavo con la generazione e l'invio dei relativi comandi DiSEqC

5= SCIF/SCR Test di tutte le frequenze di uscita (User Band)

In questa selezione viene inviato un comando di test alla matrice dei cavi che attiva tutte le frequenze dell'utente (User Band, UB). Il comando DiSEqC™ inviato è E0 00 5B 0000.

Nota



Poiché in DiSEqC™ non esiste alcun comando per disattivare le frequenze dell'utente, è necessario scollegare la matrice dall'alimentazione di corrente e reinserirla dopo alcuni secondi.

Select DiSEqC Control			
0=	User Input		
1=	V/	LO-Band	/Pos. 1
2=	H/	LO-Band	/Pos. 1
3=	V/	HI-Band	/Pos. 1
4=	H/	HI-Band	/Pos. 1
5=	V/	LO-Band	/Pos. 2
6=	H/	LO-Band	/Pos. 2
7=	V/	HI-Band	/Pos. 2
8=	H/	HI-Band	/Pos. 2
9=	more		

Select DiSEqC Control			
0=	User Input		
1=	V/	LO-Band	/Pos. 3
2=	H/	LO-Band	/Pos. 3
3=	V/	HI-Band	/Pos. 3
4=	H/	HI-Band	/Pos. 3
5=	V/	LO-Band	/Pos. 4
6=	H/	LO-Band	/Pos. 4
7=	V/	HI-Band	/Pos. 4
8=	H/	HI-Band	/Pos. 4
9=	more		

Simple-DiSEqC Commands			
0=	Tone Burst		
1=	Data Burst		
9=	more		

Menu «Tensione LNB»:



Attraverso i tasti è possibile richiamare le seguenti tensioni:

Tasto	Tensione LNB
[0]	0 V
[1]	12 V
[2]	14 V
[3]	18 V
[5]	5 V
[8]	22 kHz

Quando la tensione d'alimentazione è inserita, si accende la spia

di controllo a LED destra accanto al tasto



degli LNB collegati nel display LC.

Il segnale da 22 kHz commutabile viene alla tensione LNB. Ciò è necessario, ad esempio, per la commutazione di impianti Multifeed o High/Lowband-LNB.

Richiamare altre tensioni LNB:

Premere i tasti

 $\mathbf{2}_{abc}$

LNB:14,0V Lo-FRQ

Esempio

150mA 9750MHz

· Tensione LNB: 14 V

Display LC:

· Assorbimento di corrente: 150 mA

La tensione LNB può essere impostata in passi di 0,1 Volt da 5 V a 20 V (corrente max. 600 mA, a prova di cortocircuito)

Esempio



LNB:14,0V 22kHz 150mA

Attivazione del segnale 22 kHz

Premere il tasto



Display LC:

· Tensione LNB: 14 V

· Assorbimento di corrente: 150 mA

Il segnale 22 kHz è ora attivato

Nota



Premendo ripetutamente il tasto è possibile disattivare nuovamente il segnale 22 kHz.

Per uscire nuovamente dal menu LNB premere il tasto CNTRL



Menu: Frequenza LO

SELECT LO FREQUENCY

1 = 9750 MHz2 = 10600 MHz3 = 10000 MHz4 = 10200 MHz

2_{abc} Selezionare qui la frequenza dell'oscillatore locale per calcolare la frequenza Sat-FI.

Menu: Volt/Band/LO





SELECT POL + BAND + LO 1 = V / Lo-Band / LO:9.75GHz 2 = H / Lo Band / LO:9.756Hz 3 = V / Hi Band / LO:10.66Hz 4 = H / Hi-Band / LO:10.6GHz

Questa funzione consente di impostare rapidamente l'alimentazione LNB.

Dopo avere selezionato i necessari parametri, tutte le impostazioni LNB vengono eseguite automaticamente.

(14V/18V; 22 kHz; calcolo SAT-FI)

Menu: SCIF/SCR (DVB-S/S2)





3 def

Select SCIF/SCR Type

1=Type 1 (4REC.1LO) 2=Type 2 (8REC.2LOs) 3=Type 3 (4REC.2LOs)

Per una descrizione dettagliata fare riferimento a «SCIF-Single Cable Interface».

Menu: SCIF/SCR Test all UB





SELECT LNB CONTROL

1 = LNB-VOLTAGE/22kHz

2 = LO-FREQUENCY

3 = VOLT/BAND/LO

4 = SCIF/SCR (DVB-S/S2)

5 = SCIF/SCR Test all UB

In questa selezione viene inviato un comando di test alla matrice monocavo che attiva tutte le frequenze dell'utente (User Band, UB). Il comando DiSEqC™ inviato è E0 00 5B 0000.

Nota



Poiché in DiSEqC™ non esiste alcun comando per disattivare le frequenze dell'utente, è necessario scollegare la matrice dall'alimentazione di corrente e reinserirla dopo alcuni secondi.

MISURAZIONE DEL LIVELLO «SAT ANALOGICO»

Dopo aver impostato la frequenza, verrà automaticamente misurato il livello e quindi visualizzato sul display LC in dB μ V o dB μ V (a seconda della configurazione base). Il livello di ingresso è misurabile in un campo compreso tra 30 dB μ V e 120 dB μ V (-30 dB μ V e 60 dB μ V).

Display LC:

Frequenza: 1508,0 MHz

Modo operativo: SAT analogico
Livello misurato: 86,5 dBµV

FRQ:1508.0MHz SAT LEV: 86.5dBuV A

Overflow e underflow del livello

Con un livello < 30 dBµV il display LC indica underflow. Sul display vengono visualizzati i seguenti dati:

• Frequenza: 1508,0 MHz

· Modo operativo: SAT analogico

· Livello: underflow

FRQ:1508.0MHz SAT LEV: __._dBuV A

Con un livello > 120 dBµV il display LC indica overflow. Sul display vengono visualizzati i seguenti dati:

• Frequenza: 1508,0 MHz

· Modo operativo: SAT analogico

· Livello: overflow

FRQ:1508.0MHz SAT LEV: dBuV A

Nota



I livelli dei segnali DVB-S(2) possono essere misurati in modo corretto solamente nell'impostazione di «ricezione satellitare digitale».

IMPOSTAZIONE FREQUENZA PORTANTE AUDIO

Ad ogni segnale video satellitare analogico sono assegnate parecchie frequenze del portante audio. Con l'MSK 125 si possono ascoltare selettivamente il portante audio principale e quello inferiore. La frequenza del portante audio è regolabile in passi di 10 kHz, da 5,0 MHz fino 8,99 MHz. L'ampiezza di banda del portante audio viene commutata automaticamente a 7,00 MHz da «wide» (280 kHz) a «narrow» (150 kHz).

In fabbrica sono state impostate le seguenti frequenze del portante audio:

TASTO	Frequenza in MHz	Ampiezza di banda	
	SELECT SOUND CA	SELECT SOUND CARRIER	
[1]	5,80	wide Mono	
[2]	6,50	wide Mono	
[3]	6,65	wide Mono	
[4]	7,02	narrow	
[5]	7,20	narrow	
[6]	7,38	narrow	
[7]	7,56	narrow	
[8]	7,74	narrow	
[9]	7,92	narrow	
[0]	Stereo (select left ch	Stereo (select left channel first)	

Sintesi dei comandi per le frequenze del portante audio SAT



Richiamare il menu del portante audio

Selezionare portante audio

Modificare la frequenza del portante audio in passi di 10-kHz.



Commutazione manuale dell'ampiezza di banda del portante audio wide = 280 kHz, narrow = 150 kHz



Uscire dal menu del portante audio

Esempio



SC: 7,38MHz BW:NARROW SAT

Display LC:

Premere subc

• Portante audio inferiore: 7,38 MHz

Richiamare il portante audio 7,38 MHz

- Ampiezza di banda del portante audio: Narrow = 150 kHz
- · Modo operativo: SAT analogico

Dopo aver richiamato il modo operativo «SAT analogico», l'MSK 125 è sempre impostato sul portante audio di 7,02 MHz. Le modifiche di frequenza del portante audio vengono comunque mantenute finché non si esce dal modo operativo «SAT analogico». Per commutare l'uscita delle cuffie su «Stereo», selezionare dapprima il canale **sinistro**, quindi premere il tasto «0».



L'uscita delle cuffie porterà a questo punto il suono stereo di 7,02 e 7,20 MHz.

Nota



Esempio

RICEZIONE SAT DIGITALE

L'MSK 125 può essere impostato nel modo operativo «SAT» sui tipi di ricezione «Analogico» e «DVB-S(2)».

VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA



Per misurare il livello di un segnale di ricezione, è innanzitutto necessario indicare la frequenza voluta. Il display LC indica quindi la frequenza e il livello misurato. La frequenza può essere inserita in passi di 100 kHz, da 920 MHz fino a 2150 MHz.

SINTESI DEI COMANDI PER L'INSERIMENTO DELLA FREQUENZA SAT



Commutare a «Ricezione SAT» (analogica o digitale)

Inserire una «frequenza di 1236 MHz»:

Premere 1..:@ 2 abc 3 def 6 mno OK



Con questi tasti è possibile variare la frequenza in passi di 100 kHz.



Confermare nuovamente l'immissione

FRQ:1236.0MHz SAT LEV: 86.5dBuV D

SAT

D

Display LC:

Frequenza: 1236,0 MHzModo operativo: SAT

Livello: 86,5 dBµV D (D = digitale)

La frequenza può anche essere immessa come frequenza del transponder a 5 posizioni. Prima è necessario selezionare la frequenza LO adeguata.

Display LC:

Frequenza: 11836 MHzModo operativo: SAT

Livello: 86,5 dBµV (D = digitale)

Nota



FRQ:11836 MHz

LEV: 86.5dBuV

L'inserimento della frequenza deve essere completato con il

tasto OK. L'ultima impostazione della frequenza rimane invariata anche dopo aver disinserito l'MSK 125, se questa è stata programmata tramite «inserimento numerico» e conclusa

con OK

MISURAZIONE DEL LIVELLO «SAT DVB-S(2)»

Display LC durante la misurazione del livello DVB-S(2): La commutazione dalla misurazione del livello analogica a quella digitale è visibile in «SAT analogico» / «Commutazione DVB-S(2)».

Frequenza: 1236,0 MHzModo operativo: SAT digitale

• Livello misurato: 86,5 dBµV (D = digitale)

FRQ:1236.0MHz SAT LEV: 86.5dBuV D

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI DEMODULAZIONE DVB-S(2)



Premere il tasto Symbol-Rate.



per accedere alla selezione della

Nota



1=27500 2=24500 3=22000 4=USER Il display LC mostra le seguenti possibilità di selezione:

Premere il tasto 1...a per selezionare la Symbol Rate desiderata.

SYMBOL RATE 23450 ks

Il tasto 4 ghi consente di accedere al menu per l'«inserimento USER» della Symbol Rate. Immettere la Symbol Rate richiesta e

23450 KS

completare l'immissione con il tasto



Se durante l'immissione della Symbol Rate «User» viene immesso il valore «0 Ks», la Symbol Rate viene riconosciuta automaticamente.



Per l'impostazione della tensione LNB e dei comandi DiSEqC vedere il paragrafo «Tensione LNB e commutazione 22 kHz».



MISURAZIONE DVB-S(2) MER, BER E OFFSET

Per valutare la qualità di ricezione digitale si possono misurare i tassi di errore di modulazione (MER), il tasso di errori bit (BER) e l'offset frequenza portante (offset LNB).

Nota: La visualizzazione MER ha in questo contesto lo stesso significato di SNR (Signal Noise Ratio).

La selezione tra «SAT analogico» e «SAT digitale» avviene tramite



Richiamare la misurazione DVB-S(2):

Nel modo di ricezione «SAT digitale» premere il tasto



MER:12.6dB 8PSK 9/10

BER: 1.7e-7 S2+ 0.72MHz

Display LC:

- MER tassi d'errore di modulazione: 12,6 dB
- Tipo di modulazione 8PSK
- Code Rate 9/10
- Tasso di errori bit BER: 1.7e-7
- Standard = DVBS2
- Offset frequenza portante (offset LNB): + 0,72 MHz

Qualora la qualità del segnale DVB dovesse essere talmente buona da non riconoscere più alcuni errori bit, verrà indicato BER = 0.0e + 0.

RAPPRESENTAZIONE IMMAGINE MPEG IN DVB-S(2)

Selezionando la misurazione DVB Sullo schermo TFT viene visualizzato l'elenco dei programmi che possono essere ricevuti sul flusso di trasporto digitale.

Con l'ausilio dei tasti



selezionare il programma

desiderato e confermare successivamente con



Per selezionare un programma, è inoltre possibile inserire

direttamente il numero di programma visualizzato



Se si tratta di un programma che può essere ricevuto liberamente, sia il video che l'audio del programma desiderato verranno decodificati e quindi rappresentati ovvero riprodotti attraverso l'altoparlante integrato.

Premendo il tasto | OK | e è possibile selezionare un altro programma dall'elenco programmi. Premendo possibile riprodurre il programma selezionato.

Tramite il tasto ricezione digitale.



si può uscire nuovamente dalla

NIT-NETWORK INFORMATION TABLE CON DVB-S (S2)

pagine.

Selezionando la misurazione DVB sullo schermo TFT viene visualizzato l'elenco dei programmi che possono essere ricevuti sul flusso di trasporto digitale.

Premere il tasto del punto decimale per mantenere NIT.

Page 0 /81 KEY:UP/DOWN
Network ASTRA 1

KEY: UP/DOWN Page 1 /81 Transportstream_ID 133 Network_ID 1 12070MHz Freq: Pos.: 19.2Deg. West Pol.: lin.hor. Roll_off: 0.35 DUB-S QPSK Mod.: 27500kS/s SR: FEC_inner: 3/4

numero di pagine.

Con i tasti UP / DOWN è possibile sfogliare le singole


Verranno visualizzate dapprima le informazioni del gestore e il

Premere di nuovo il tasto del punto decimale per uscire dalla visualizzazione NIT.

DISEQC™ (DIGITAL SATELLITE EQUIPMENT CONTROL)

CREAZIONE STRUTTURALE DEL SEGNALE DI COMANDO DISEQC™

Per il controllo di impianti con possibilità di comando ampliate si utilizza il sistema DiSEqC™. DiSEqC™ ricorre a un metodo di trasmissione seriale bidirezionale con un master e uno o più slave. I bit di dati vengono creati tramite la modulazione a larghezza d'impulso del portante di 22 kHz esistente e sovrapposti ai 600 mV_{ss} della tensione di telealimentazione LNB. Le parole di codice digitali sono costituite da 8 bit di dati e da un bit di parità supplementare per il riconoscimento degli errori di trasmissione. Diverse parole di codice costituiscono un comando DiSEqC™. L'inserimento di parole di codice viene effettuato con il codice esadecimale.




L'MSK 125 può trasmettere anche segnali in DiSEqC™1.0 senza, tuttavia, poterli ricevere.

SINTESI DEI COMANDI DISEQC™

Richiamo del menu DisEqC™ DiSEqC™

Sullo schermo TFT viene visualizzata una selezione dei più importanti comandi DiSEq C^{TM} per quattro posizioni satellitari e la rispettiva assegnazione di banda High/Low, nonché la relativa polarizzazione «orizzontale» e «verticale».



La tensione di comando analogica viene impostata automaticamente.



Select DiSEqC Control			
0=	User Input		
1=	V/	LO-Band	/Pos. 1
2=	H/	LO-Band	/Pos. 1
3=	V/	HI-Band	/Pos. 1
4=	H/	HI-Band	/Pos. 1
5=	V/	LO-Band	/Pos. 2
6=	H/	LO-Band	/Pos. 2
7=	V/	HI-Band	/Pos. 2
8=	H/	HI-Band	/Pos. 2
9=	more		

Select DiSEqC Control			
0=	User Input		
1=	V/	LO-Band	/Pos. 3
2=	H/	LO-Band	/Pos. 3
3=	V/	HI-Band	/Pos. 3
4=	H/	HI-Band	/Pos. 3
5=	V/	LO-Band	/Pos. 4
6=	H/	LO-Band	/Pos. 4
7=	V/	HI-Band	/Pos. 4
8=	H/	HI-Band	/Pos. 4
9=	more		

Simple-DiSEqC Commands			
0=	Tone Burst		
1=	Data Burst		
9=	more		



«More» - altri comandi DiSEq C^{TM} o Simple DiSEq C^{TM}



Invio della stringa di comando selezionata

Inserimento «Utente»



Inserimento delle parole di codice in codice esadecimale 0 ... 9



Inserimento delle parole di codice in codice esadecimale A ... F

USER ALPHA INPUT

.0 = A .1 = B .2 = C .3 = D .4 = E

Tasto	Codice esadecimale
• O u	А
1,:@	В
	С
3 def	D
- 4 ghi	Е
5 jkl	F



Spostamento del cursore sulle singole parole di codice: «Framing», «Address», «Command» e «Data»



Cancellazione dell'intera stringa di comando fino alla posizione cursore



Invio della stringa di comando



Uscita dal menu DiSEqC™

DiSEqC-

Menu SAT-CTRL

Richiamo di «DiSEqC™»:

Premere il tasto



Richiamare l'inserimento «User» tramite il tasto [• u



DiSEqC-Framing E ■

Menu DiSEqC™

DiSEqC-COMMAND E0 00 24 >

Menu DiSEqC™

Nota



I bit di dati delle singole parole di codice a questo punto possono

Nell'appendice tecnica si trovano i set di comandi DiSEq C^{TM} per le matrici in uso.

SINTESI DEI COMANDI «FRAMING BYTE»

HEX Byte	Descrizione
E0	Comando dal master, trasmissione unica
E1	Comando dal master, trasmissione ripetuta
E2	Comando dal master, in attesa di risposta, prima trasmissione
E3	Comando dal master, in attesa di risposta, trasmissione ripetuta
E4	Risposta dallo slave, «OK», nessun errore localizzato
E5	Risposta dallo slave, il comando non viene supportato dallo slave
E6	Risposta dallo slave, è stato localizzato un errore di parità
E7	Risposta dallo slave, comando non riconosciuto

SINTESI DEI COMANDI «ADDRESS BYTE»

Byte esa	Descrizione
00	Tutti gli apparecchi
10	Ogni LNB, matrice oppure SMATV
11	LNB
12	LNB con «Loop-through»
14	Matrice (switcher)
15	Matrix (switcher) con «Loop-through»
18	SMATV
20	Ogni polarizzatore
21	Massima rotazione (full skew) nella polarizzazione
21	lineare
22	Regolare in passi il polarizzatore
30	Ogni posizionatore
31	Posizionatore polare/azimut
32	Posizionatore di elevazione
33	Posizionatore combinato
34	Posizionatore LNB
40	Guida di installazione
41	Ausilio di regolazione intensità segnale
60	Riservato ad indirizzi assegnati
70	«Intelligent slave interface» per «Proprietary Multi-
	Master bus»
71	Interfacce per utenti e testate controllate
Fx	Estensione OEM

SINTESI DEI COMANDI «COMMAND BYTE»

L'MSK 125 può trasmettere anche segnali in DiSEq $C^{TM}1.0$ senza, tuttavia, poterli ricevere. Tutti i comandi che richiedono DiSEq $C^{TM}2.0$ (trasmettere e ricevere) nella tabella sono riportati con sfondo **grigio**.

I comandi in grassetto vengono soprattutto utilizzati per le matrici di commutazione Kathrein.

Hex Byte	Denominazione comandi	Descrizione	Numero Data Byte
00	Reset	Reset DiSEqC™ Microcontroller	
01	Clr Reset	Cancellare Reset Flag	-
02	Standby	Disinserimento dell'alimentatore periferico	-
03	Power on	Inserimento dell'alimentatore periferico	-
04	Set Contend	Impostazione del «Contention Flag»	-
05	Contend	Risegnalazione soltanto se è stato settato il «Contention Flag»	-
06	Clr Contend	Cancellare il «Contention Flag»	-
07	Indirizzo	Risegnalazione soltanto se non è stato settato il «Contention Flag»	-
08	Move C	Cambia l'indirizzo soltanto se è stato settato il «Contention Flag»	1
09	Move	Cambia l'indirizzo soltanto se non è stato settato il «Contention Flag»	1
10	Status	Legge il «Registro di stato Flags»	-
11	Config	Legge i «Configuration Flags»	-
14	Switch 0	Legge gli «Switching Status Flags» (Commited Port)	-
15	Switch 1	Legge gli «Switching State Flags» (Uncommitted Port)	-
16	Switch 2	Opzione d'espansione	-
17	Switch 3	Opzione d'espansione	-
20	Set LO	Richiamo della frequenza dell'«Oscillatore Low Local»	-
21	Set VR	Richiamo della polarizzazione verticale o della polarizzazione circolare destrorsa	-
22	Set Pos A	Selezione della posizione satellitare A	-
23	Set S0A	Selezione dell'opzione di commutazione A	-
24	Set Hi	Richiamo della frequenza dell'«Oscillatore High Local»	-
25	Set HL	Richiamo della polarizzazione orizzontale o della polarizzazione circolare sinistrorsa	-
26	Set Pos A	Selezione della posizione satellitare B	-
27	Set S0B	Selezione dell'opzione di commutazione B	-
28	Set S1A	Richiamo matrice S1 ingresso A (ingresso B non attivo)	-
29	Set S2A	Richiamo matrice S2 ingresso A (ingresso B non attivo)	-
2A	Set S3A	Richiamo matrice S3 ingresso A (ingresso B non attivo)	-
2B	Set S4A	Richiamo matrice S4 ingresso A (ingresso B non attivo)	-
2C	Set S1B	Richiamo matrice S1 ingresso B (ingresso A non attivo)	-
2D	Set S2B	Richiamo matrice S2 ingresso B (ingresso A non attivo)	-
2E	Set S3B	Richiamo matrice S3 ingresso B (ingresso A non attivo)	-
2F	Set S4B	Richiamo matrice S4 ingresso B (ingresso A non attivo)	-
30	Sleep	Tutti i comandi bus vengono ignorati, salvo «Awake»	-
31	Awake	I comandi bus vengono nuovamente accettati	-
38	Write N0	Settaggio Port Group 0	1

39	Write N1	Settaggio Port Group 1	1		
3A	Write N2	Opzione d'espansione	1		
3B	Write N3	Opzione d'espansione	1		
40	Read A0	Leggi valore analogico A0	-		
41	Read A1	Leggi valore analogico A1	-		
48	Write A0	Setta valore analogico A0	1		
49	Write A1	Setta valore analogico A1	1		
4F	Write A7	Setta valore analogico A7			
50	LO string	Leggi frequenza momentanea	-		
51	LO now	Leggi frequenza momentanea (Table Entry Number)	-		
52	LO Lo	Leggi «Lo Frequenz Table Entry Number»	-		
53	LO Hi	Leggi «Hi Frequenz Table Entry Number»	-		
58	Write Freq	Scrivi frequenza canale	2 o 3		
59	Ch.No.	Setta il numero canale selezionato (Receiver)	2		
60	Arresto	Arresta posizionatore			
61	Go E	Sposta il posizionatore verso est			
62	Go W	Sposta il posizionatore verso ovest			
64	P Status	Leggi il registro di stato posizionatore			
65	Read Pos	Leggi contatore posizionatore	-		
6C	Goto	Sposta il motore posizionatore verso «Counter Value», Hi, Lo			
6D	Write Pos	Setta «counter posizionatore», Hi, Lo			

SINTESI DEI COMANDI «DATA BYTE»

È necessario inviare un rispettivo «Data Byte» soltanto se richiesto dal «Command Byte Data» Byte(s). Consultare la tabella «Command Byte» precedente per questa operazione. Nelle schede dei dati del relativo apparecchio si può apprendere quale Data Byte inviare al rispettivo Command Byte.

Posizione dell'orbita	Posizione interruttore polarizzazione H/V	Posizione interruttore Banda LNB	Data Byte
	V	Lo	F0
1	V	Hi	F1
'	Н	Lo	F2
	Н	Hi	F3
	V	Lo	F4
2	V	Hi	F5
	Н	Lo	F6
	Н	Hi	F7
	V	Lo	F8
3	V	Hi	F9
3	Н	Lo	FA
	Н	Hi	FB
	V	Lo	FC
4	V	Hi	FD
4	Н	Lo	FE
	Н	Hi	FF

SCIF/SCR – SINGLE CABLE INTERFACE (CONTROLLO DISEQC IMPIANTI SATELLITARI MONOCAVO)

FUNZIONI BASE COMUNI PER IMPIANTI MONOCAVO

SELECT LNB CONTROL

- 1 = LNB-VOLTAGE/22kHz
- 2 = LO-FREQUENCY
- 3 = VOLT/BAND/LO
- 4 = SCIF/SCR (DVB-S/S2)
- 5 = SCIF/SCR Test all UB

Questa funzione può essere attivata solo nel modo operativo «SAT»



Lanciare il menu LNB



Selezionare la SCIF



per selezionare il tipo di impianto

SELECT SCIF TYPE

1 = TYPE 1 (4 REC. 1 LO)

2 = TYPE 2 (8 REC. 2 LOs)

3 = TYPE 3 (4 REC. 2 LOS)

TIPO 1 =LNB con un oscillatore locale (10200 MHz) per 4 ricevitori

TIPO 2 = Matrici di commutazione monocavo 2 oscillatori locali (9750 / 10600 MHz) per

8 ricevitori

TIPO 3 = Matrici di commutazione monocavo per

2 oscillatori locali (9750 / 10600 MHz) per

4 ricevitori

Una volta selezionato il tipo monocavo desiderato, si apre un menu con la seguente selezione:

SELECT SCIF/SCR CONTROL

1 = RECEIVER No

2 = SAT-BAND

3 = RECEIVER off

4 = SCIF/SCR EXIT











RECEIVER No (inserimento del numero del ricevitore)

Selezione SAT-BAND. (commutazione orizzontale/verticale, banda High/Low)

RECEIVER off (spegnimento di un segnale del ricevitore)



SCIF EXIT (spegnimento dell'intero impianto monocavo)

SISTEMA MONOCAVO TIPO E 1

TYPE 1 = LNB con un oscillatore locale

SELECT SCIF/SCR 4 RECEIVER LO = 10.2 GHz

1 = 1400 MHz

2 = 1516 MHz

3 = 1632 MHz

4 = 1748 MHz

Se è stato selezionato **TYPE 1**, a questo punto è possibile definire quattro frequenze del ricevitore.

Premere il tasto per selezionare il 1° ricevitore. La frequenza del transponder determinabile in un secondo momento viene commutata su 1400 MHz. Il misuratore viene impostato automaticamente sulla frequenza del ricevitore selezionata.

Dopo avere selezionato il ricevitore, si accede automaticamente al menu **Selezione SAT-BAND**. A seconda del tipo di impianto monocavo selezionato, verrà visualizzato il relativo menu di selezione SAT-BAND:

Selezione SAT-BAND per TYPE 1

SELECT SCIF/SCR SAT-BAND

1 = VERTICAL 2 = HORIZONTAL



Polarizzazione verticale

Polarizzazione orizzontale

Nel caso dell'impianto SCIF TYPE 1 non vi è differenza tra Low-Band e High-Band dato che la frequenza LO da 10.2 GHz consente contemporaneamente le due bande di ricezione.

Inserimento della frequenza transponder

FRQ: 11836 MHz SAT

LEV: 76.5 dBuV D

Inserire ora la frequenza del transponder.





Confermare l'inserimento.

A questo punto il comando DiSEqC per l'impianto SCIF verrà inviato automaticamente. Il misuratore viene impostato sulla frequenza del ricevitore selezionata in precedenza.

Premere il tasto per eseguire un'analisi spettrale.

Premere il tasto DVB per demodulare il segnale.

SELECT SCIF CONTROL

1 = RECEIVER No

2 = SAT-BAND

3 = RECEIVER off

4 = SCIF/SCR EXIT

A questo punto con il misuratore è possibile accedere ad altri ricevitori dell'impianto SCIF oppure disattivarli nuovamente:

Premere il tasto CNTRL per accedere al menu SCIF.

Selezionare per accedere ad altri ricevitori!

Selezionare 2 per modificare la polarizzazione e la frequenza del transponder!

Premere il tasto 3 def per disconnettere un ricevitore.

Premere il tasto 4 ghi per spegnere l'impianto SCIF.

Disconnessione di un ricevitore:

SELECT RECEIVER OFF

1 = REC. 1 (1400 MHz)

2 = REC. 2 (1516 MHz)

3 = REC. 3 (1632 MHz)

4 = REC. 4 (1748 MHz)

Premere il tasto per disconnettere il ricevitore.

Nota



Per lavorare con il misuratore nel modo tradizionale senza SCIF, è necessario disabilitare nuovamente l'opzione SCIF in questo menu!

SISTEMA MONOCAVO TIPO E 2

Type 2 = matrici di commutazione monocavo per 2 oscillatori locali e 8 ricevitori Se si seleziona Type 2, è possibile definire una delle otto frequenze del ricevitore.


SELECT SCIF/SCR 8 RECEIVER LO = 9.75 / 10.6 GHz 1 = 1284 MHz 2 = 1400 MHz 3 = 1516 MHz 4 = 1632 MHz 5 = 1748 MHz 6 = 1864 MHz 7 = 1980 MHz 8 = 2096 MHz

Premere il tasto per selezionare il 4° ricevitore. La frequenza del transponder determinabile in un secondo momento viene commutata su 1632 MHz. Il misuratore viene impostato automaticamente sulla frequenza del ricevitore selezionata.

Dopo avere selezionato il ricevitore, si accede automaticamente al menu Selezione SAT-BAND.

A seconda del tipo di impianto monocavo selezionato, verrà visualizzato il relativo menu di selezione SAT-BAND:

Selezione SAT-BAND per TYPE2



Con i tasti 1... selezionare la SAT-BAND desiderata!

Gli oscillatori locali necessari vengono selezionati in modo automatico!

Inserimento della frequenza transponder

FRQ: 11836 MHz SAT LEV: 76.5 dBuV D Inserire ora la frequenza del transponder.



Confermare l'inserimento.

A questo punto il comando DiSEqC per l'impianto SCIF verrà inviato automaticamente. Il misuratore viene impostato sulla frequenza del ricevitore selezionata in precedenza.

Premere il tasto per eseguire un'analisi spettrale.

Premere il tasto DVB per demodulare il segnale.

Altri passaggi operativi - Vedere SCIF/SCR - TYPE 1

SISTEMA MONOCAVO TIPO E 3

Type 3 = matrici di commutazione monocavo per 2 oscillatori locali e 4 ricevitori Se si seleziona Type 3 è possibile definire una delle quattro frequenze del ricevitore.

SELECT SCIF/SCR 4 RECEIVER LO = 9.75 / 10.6 GHz

1 = 1400 MHz

2 = 1516 MHz

 $3 = 1632 \, MHz$

 $4 = 1748 \, MHz$

Premere il tasto per selezionare il 1° ricevitore. La frequenza del transponder determinabile in un secondo momento viene commutata su 1400 MHz. Il misuratore viene impostato automaticamente sulla frequenza del ricevitore selezionata.

Dopo avere selezionato il ricevitore, si accede automaticamente al menu **Selezione SAT-BAND**. A seconda del tipo di impianto monocavo selezionato, verrà visualizzato il relativo menu di selezione SAT-BAND:

Selezione SAT-BAND per TYPE3

SELECT SCIF/SCR SAT-BAND

1 = V / Lo-Band 2 = V / Hi-Band 3 = H / Lo-Band

4 = H / Hi -Band

Con i tasti finale selezionare la SAT-BAND desiderata!

Gli oscillatori locali necessari vengono selezionati in modo automatico!

Inserimento della frequenza transponder

FRQ: 11836 MHz SAT

LEV: 76.5 dBuV D

Inserire ora la frequenza del transponder.





Confermare l'inserimento.

A questo punto il comando DiSEqC per l'impianto SCIF verrà inviato automaticamente. Il misuratore viene impostato sulla frequenza del ricevitore selezionata in precedenza.

Premere il tasto per eseguire un'analisi spettrale.

Premere il tasto per demodulare il segnale.

Altri passaggi operativi – Vedere SCIF/SCR – TYPE 1

Nota



Se in questo modo operativo non è possibile compiere la registrazione, questa deve essere effettuata mediante il tipo 2. Ciò può rendersi necessario a causa della diversa assegnazione del byte d'indirizzo o della frequenza.

ATTIVARE TUTTE LE FREQUENZE DELL'UTENTE NELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO MONOCAVO

SELECT LNB CONTROL

- 1 = LNB-VOLTAGE/22kHz
- 2 = LO-FREQUENCY
- 3 = VOLT/BAND/LO
- 4 = SCIF/SCR (DVB-S/S2)
- 5 = SCIF/SCR Test all UB

Nel modo operativo «Sat» premere:





In questa selezione viene inviato un comando di test alla matrice dei cavi che attiva tutte le frequenze dell'utente (User Band, UB). Il comando DiSEqC™ inviato è E0 00 5B 0000.

Nota



Poiché in DiSEqC™ non esiste alcun comando per disattivare le frequenze dell'utente, è necessario scollegare la matrice dall'alimentazione di corrente e reinserirla dopo alcuni secondi.

SIMPLE DISEQC™, TONE BURST

Una forma semplificata del controllo DiSEq C^{TM} consiste nel procedimento Simple Tone Burst DiSEq C^{TM} . Questo Simple DiSEq C^{TM} consente due tipi di commutazione, Tone Burst e Data Burst.

SINTESI DEI COMANDI «SIMPLE DISEQC™»



RILEVAMENTO DEI SATELLITI

Con la funzione si possono cercare satelliti le cui frequenze del transponder sono sconosciute. L'intervallo di frequenza compreso tra 1000 e 2100 MHz viene scansionato continuamente alla ricerca di segnali di ricezione. In presenza di segnali di ricezione, il livello di ricezione viene visualizzato nel display sotto forma di barra più o meno lunga a seconda della qualità di ricezione. Il campo di misura può essere impostato su tre livelli

di sensibilità con i tasti



Il livello può essere controllato con un suono di rilevamento, mentre l'altezza del suono del segnale è proporzionale rispetto al livello del segnale ricevuto. Il volume del suono di rilevamento può essere

impostato con gli appositi tasti di regolazione





Sintesi dei comandi SAT



SAT



Commutare al modo operativo «Cercare un satellite indipendentemente dalla frequenza».



Commutazione del campo di misura, del grafico a barre e del suono di rilevamento:

Level-range 1: livello di ingresso grande Level-range 2: livello di ingresso medio Level-range 3: livello di ingresso piccolo



Uscire nuovamente da questo modo

Display LC:

- · Level-range 2: livello di ingresso medio
- Modo operativo SAT
- · Indicazione grafico a barre con suono di rilevamento

LEV-Range:2 >====

Esempio



Richiamare la funzione di «Ricerca dei satelliti»:

- Premere il tasto | SAT FIND
- Ruotare lentamente l'antenna finché non si riconosce una tendenza di livello sull'indicazione del grafico a barre
- · Ruotare l'antenna lentamente fino alla massima indicazione di barre
- · Se necessario, aumentare o diminuire la sensibilità tramite i tasti
- Per uscire da questa funzione, premere il tasto



RILEVAMENTO DI SINGOLE FREQUENZE DI RICEZIONE

LEV Nella funzione è possibile posizionare un'antenna sul massimo segnale di ricezione tramite il rilevamento delle freguenze. Il livello di ricezione viene visualizzato sulla schermata sotto forma di barra più o meno lunga. Il campo di misura può essere impostato su

tre livelli di sensibilità con i tasti



Il livello può essere controllato con il suono di rilevamento, mentre l'altezza del suono è proporzionale rispetto al livello del segnale ricevuto. Il volume del suono di rilevamento può essere impostato

con gli appositi tasti di regolazione





Sintesi dei comandi di rilevamento



Commutare al modo operativo Rilevamento.



Commutazione del campo di misura, del grafico a barre e del suono di rilevamento:

Level-range 1: livello di ingresso grande Level-range 2: livello di ingresso medio Level-range 3: livello di ingresso piccolo



Uscire nuovamente da questo modo

LEV-Range:2

SAT

Display LC:

- Level-range 2: Livello di ricezione medio
- Modo operativo SAT
- Indicazione grafico a barre con suono di rilevamento

Esempio



Richiamare la funzione di «Rilevamento livello»:

- Premere il tasto
 LEV
- · Ruotare l'antenna lentamente fino alla massima indicazione di barre
- · Se necessario, aumentare o diminuire la sensibilità tramite i tasti
- · Girare lentamente l'antenna fino a raggiungere il livello massimo

Uscire da «Rilevamento livello»:

Premere il tasto



RICEVITORE TV VIA CAVO ANALOGICO

L'MSK 125 può essere impostato nel modo operativo «CABLE» sui tipi di ricezione «Analogico» e «DVB-C».

COMMUTAZIONE CAVO ANALOGICO/DVB-C



Premere una volta = TV via cavo analogica

Premere di nuovo = **DVB-C**

Premere di nuovo = di nuovo TV via cavo analogica


COMMUTAZIONE STANDARD AF CAVO ANALOGICO (MENU DEMOD)

L'MSK 125 nel modo operativo TV è in grado di misurare gli standard seguenti:

- · Standard B/G (Germania)
- Standard L
- Standard D/K
- Standard I
- Standard B/G (Australia)

Sintesi dei comandi:

Richiamo del menu DEMOD





Menu per richiamare la commutazione standard e l'impostazione del demodulatore.



Selezionare lo standard

Dopo di che si esce automaticamente dal menu Demod.

Con il tasto **5** jkl è possibile selezionare lo standard B/G per l'Australia.



Premere OK o DEMOD per uscire nuovamente dal menu Demod senza apportare modifiche.

Nota



Per mantenere inalterata l'impostazione premere



Accertarsi che lo standard selezionato rimanga impostato anche dopo il disinserimento dell'apparecchio.

VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DEL CANALE

Per misurare il livello di un segnale di ricezione TV, è innanzitutto necessario indicare il canale voluto.

Possono essere impostati i seguenti canali:

Banda I/III da CH 01 a CH 12 con reticolo di 7 MHz
Banda IV/V da CH 21 a CH 69 con reticolo di 8 MHz
Canale speciale da S 01 a S 20 con reticolo di 7 MHz
Canale speciale da S 21 a S 41 con reticolo di 8 MHz

I dati si riferiscono solo allo «Standard B/G» impostato in fabbrica. I dati per gli altri standard sono riportati nell'Appendice tecnica.

SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DEL CANALE TV»



Esempio



CHAN:S.28. CABLE LEV: 62,5dBuV A Inserire il canale S 28:

Premere S-CH 2_{abc} 8 tuv

Display LC:

- Canale speciale: S 28
- Livello: 62,5 dBµV
- Modo operativo: «TV via cavo analogica» (A=analogico)

Nota




Accertarsi che sia stato impostato lo standard giusto. L'impostazione di fabbrica corrisponde allo «Standard B/G».

VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA

Per misurare il livello di un segnale di ricezione TV, è innanzitutto necessario indicare la frequenza desiderata per il portante video. La frequenza può essere inserita in passi di 50 kHz da 47 MHz fino a 862 MHz.

SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DELLA FREQUENZA TV»



Esempio



Inserire la frequenza di «175,25 MHz»:



Display LC:

• Frequenza: 175,25 MHz

Livello: 65,0 dBµV

· Modo operativo: TV via cavo analogica

FRQ:175,25 MHz CABLE LEV: 65,0dBuV A

Nota





Dopo aver richiamato una volta il menu frequenza, sarà necessario inserire soltanto la sequenza numerica per il reinserimento della frequenza.

L'ultima impostazione della frequenza rimane invariata anche dopo aver disinserito l'MSK 125, se è stata programmata tramite

«Inserimento numerico» e conclusa con



Assicurarsi che i punti che precedono e seguono il numero di canale rimandino al canale correttamente impostato:

CH: .10. oppure CH: S.04.

Se la frequenza del canale inserita non rientra nel reticolo canale valido, il canale verrà rappresentato senza punti:

CH: 10 oppure CH: S 04

MISURAZIONE DEL LIVELLO «CAVO ANALOGICO»

Dopo aver impostato un canale o una frequenza, verrà automaticamente misurato il livello e quindi visualizzato sul display LC in dB μ V o dBmV (a seconda della configurazione base). Il livello di ingresso è misurabile in un campo compreso tra 30 dB μ V e 120 dB μ V (-30 dBmV e 60 dBmV).

CHAN:.05. CABLE LEV: 86.5dBuV A Display LC:

• Canale: CH 05

· Modo operativo: TV via cavo analogica

• Livello misurato: 86,5 dBµV

OVERFLOW E UNDERFLOW DEL LIVELLO

CABLE

Α

Con un livello $< 30~dB\mu V$ il display LC indica underflow.

CHAN:.05. CABLE LEV:___._dBuV A Display LC:

• Canale: CH 05

· Modo operativo: TV via cavo analogica

· Livello: underflow

Con un livello > 120 dBµV il display LC indica overflow.

Display LC:

· Canale: CH 05

• Modo operativo: TV via cavo analogica

· Livello: overflow

Nota



CHAN:.05.

LEV: T. dBuV

I livelli dei segnali DVB-C e DVB-T/H possono essere misurati solamente nell'impostazione di «Ricezione digitale».

DISTANZA E LIVELLO DEL PORTANTE AUDIO

Le emittenti televisive possono trasmettere su un secondo portante audio con modulazione di frequenza (analogica) oppure in formato Nicam (digitale). Ai portanti audio sono assegnate diverse frequenze, secondo lo standard impostato (si veda la tabella). Dopo l'inserimento del canale o della frequenza è sempre impostato il portante audio.

Standard	TT1	TT2	Nicam	
B/G	5,5 MHz	5,74 MHz	5,85 MHz	
D/K	6,5 MHz	6,26 MHz	5,85 MHz	6,74 MHz
I	6,0 MHz		6,552 MHz	
L	AM 6,5 MHz		5,85 MHz	

Nella misurazione del portante audio viene innanzitutto misurata la distanza del segnale dal portante audio al portante video in dB, e successivamente il livello del portante audio assoluto in dB μ V. Durante la misurazione l'altoparlante rimane muto. Al termine della misurazione si sente la modulazione dell'ultimo portante audio misurato.

SINTESI DEI COMANDI PER LA «MISURAZIONE DELLA FREQUENZA DEL PORTANTE AUDIO TV»

SUBC

Commutare al menu portante audio



Commutare tra TT1 e TT2 (si veda la tabella) Procedere con la misurazione del livello del portante audio mantenendo premuto il tasto



Commutazione alla ricezione Nicam

Esempio



SC: 5,50MHz

DIFF: -13.0dB

Misurare la distanza e il livello del portante audio di TT1:

Premere SUBC



quindi premere e mantenere premuto il tasto



Il display LC visualizza per circa 1 secondo i seguenti valori:

- Distanza/frequenza del portante audio: 5,5 MHz
- Distanza del portante audio/video: -13 dB
- · Modo operativo: TV via cavo analogica

Dopo circa 1 secondo viene indicato il livello del portante audio.

Display LC:

- Distanza/frequenza del portante audio: 5,5 MHz
- Livello portante audio: 58,5 dBµV
- · Modo operativo: TV via cavo analogica

Abilitare di nuovo il tasto 1...@



SC: 5,50MHz CABLE LEV: 58,5dBuV A

CABLE

Misurare la distanza e il livello del portante audio di TT2:

Durante la visualizzazione del portante audio premere il



Misurare la distanza e il livello del portante audio Nicam:

Durante la visualizzazione del portante audio premere il

tasto 3 def

SELECT SOUNDCARRIER

Standard B/G

- 1 = 5,50 MHz FM
- 2 = 5,74 MHz FM
- 3 = 5,85 MHz NICAM
- 0 = 5,50/5,74 MHz Stereo

Per commutare l'uscita delle cuffie su «Stereo», premere il tasto «0»!



A questo punto l'uscita delle cuffie emette suoni stereo.

La frequenza del portante audio non è impostabile, poiché viene commutata secondo lo standard impostato.

Il livello del portante audio viene visualizzato se si premono i tasti



Esempio

Nota



RICEVITORE TV VIA CAVO DIGITALE

L'MSK 125 può essere impostato nel modo operativo «CABLE» sui tipi di ricezione «Analogico» e «DVB-C».

COMMUTAZIONE CAVO ANALOGICO/DVB-C



Premere una volta = TV via cavo analogica

Premere di nuovo = **DVB-C**

Premere di nuovo = di nuovo TV via cavo analogica

VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DEL CANALE

Per misurare il livello di un segnale di ricezione TV, è innanzitutto necessario indicare il canale voluto.


Possono essere impostati i seguenti canali:

Banda I/III da CH 06 a CH 12 con reticolo di 7 MHz
Banda IV/V da CH 21 a CH 69 con reticolo di 8 MHz
Canale speciale da S 01 a S 20 con reticolo di 7 MHz*)
Canale speciale da S 21 a S 41 con reticolo di 8 MHz

I dati si riferiscono solo allo «Standard B/G» impostato in fabbrica. I dati per gli altri standard sono riportati nell'Appendice tecnica.

*) Eccezione: canaline S 02, S 03, S 04 con reticolo di 8 MHz, S 05 escluso.

SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DEL CANALE TV»



Esempio



CHAN:S.28. CABLE LEV: 62,5dBuV D

Inserire il canale S 28:



Display LC:

Canale speciale: S 28
Livello: 62,5 dBµV

Modo operativo: «TV via cavo digitale» (D=digitale)

Nota




Accertarsi che sia stato impostato lo standard giusto. L'impostazione di fabbrica corrisponde allo «Standard B/G».

VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA

Per misurare il livello di un segnale di ricezione TV, è innanzitutto necessario indicare la frequenza desiderata per il portante video. La frequenza può essere inserita in passi di 50 kHz da 48 MHz fino a 858 MHz.

SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DELLA FREQUENZA TV»



Esempio



FRQ:224,00 MHz CABLE LEV: 65,0dBuV D Inserire una frequenza di 224,00 MHz:



Display LC:

Frequenza: 224,00 MHzLivello: 65,0 dBµV

· Modo operativo: TV DVB-C

Nota



i

Dopo aver richiamato una volta il menu frequenza, sarà necessario inserire soltanto la sequenza numerica per il reinserimento della frequenza.

L'ultima impostazione della frequenza rimane invariata anche dopo aver disinserito l'MSK 125, se è stata programmata tramite

«Inserimento numerico» e conclusa con



Assicurarsi che i punti che precedono e seguono il numero di canale rimandino al canale correttamente impostato:

CH: .10. oppure CH: S.04.

Se la frequenza del canale inserita non rientra nel reticolo canale valido, il canale verrà rappresentato senza punti:

CH: 10 oppure CH: S 04

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI DEMODULAZIONE DVB-C

1=QAM64 2=QAM128 3=DOC64 4=QAM256



Premere questo tasto per accedere alla schermata di selezione della demodulazione:

Per la demodulazione QAM 64 premere il tasto



Per evitare di modificare il tipo di modulazione, premere



- <u>1 = QAM 64 demodulazione</u>
- 2 = QAM 128 demodulazione
- 3 = DOCSIS QAM 64 demodulazione
- 4 = QAM 256 demodulazione

1=6900 2=6111 3=6875 4=USER

SYMBOL RATE

6300 ks

QAM

Dopo avere selezionato il tipo di modulazione, si accede automaticamente all'inserimento della Symbol Rate.

Selezionare la Symbol Rate adatto premendo i tasti da 🛮 🕇 👑 @





Display LC:

- 1 = 6900 kS
- 2 = 6111 kS
- 3 = 6875 kS
- 4 = USER

4 ghi consente di accedere al menu per l'inserimento II tasto USER della Symbol Rate.

Immettere la Symbol Rate richiesta e completare l'immissione con

il tasto **OK**

Dopo avere selezionato la Symbol Rate si accede automaticamente

alla commutazione standard AF.

1=B/G 2=L 5=B/G AUS 3=D/K 4=I

1 .,:@

Selezionare lo standard

Dopo di che si esce automaticamente dal menu Demod.

Con il tasto è possibile selezionare lo standard B/G per ikl l'Australia.



Premere OK o DEMOD per uscire nuovamente dal menu Demod senza apportare modifiche.

Per mantenere inalterata l'impostazione premere

Accertarsi che lo standard selezionato rimanga impostato anche dopo il disinserimento dell'apparecchio.



MISURAZIONE DEL LIVELLO DEI SEGNALI «DVB-C»

COMMUTAZIONE CAVO ANALOGICO/DVB-C



Premere una volta = TV via cavo analogica

Premere di nuovo = **DVB-C**

CHAN:S.34. CABLE LEV:62.5 dBuV D

Canale: Canale speciale 34
Modo operativo: TV DVB-C
Livello misurato: 62,5 dBµV

MISURAZIONE DVB-C MER, BER E OFFSET



Per valutare la qualità di ricezione digitale si possono misurare i tassi d'errore di modulazione (MER), il tasso di errori bit (BER) e l'offset frequenza portante.

Richiamare la misurazione DVB-C:

Nel modo di ricezione «CABLE digital» premere il tasto



MER:28.5dB QAM256

BER: 1.7e-7 DC +0.10MHz

Display LC per i segnali DVB-C:

Tasso di errori di modulazione MER: 28,5 dB

• Modulazione = 256 QAM

• Tasso di errori bit BER: 1.7e-7

Standard = DVB-C

• Offset frequenza portante: +0,10 MHz

RAPPRESENTAZIONE IMMAGINE MPEG IN DVB-C

Selezionando la misurazione DVB sullo schermo TFT viene visualizzato l'elenco dei programmi che possono essere ricevuti sul flusso di trasporto digitale.

Con l'ausilio dei tasti





selezionare il programma

desiderato e confermare successivamente con



Per selezionare un programma, è inoltre possibile inserire direttamente il numero di programma visualizzato.



ОК

Se si tratta di un programma che può essere ricevuto liberamente, sia il video che l'audio del programma desiderato verranno decodificati e quindi rappresentati ovvero riprodotti attraverso l'altoparlante integrato.

Premendo ancora una volta il tasto altro programma dall'elenco.



si può selezionare un

Tramite il tasto ricezione digitale.



si può uscire nuovamente dalla

MER:28.5dB QAM256

BER: 1.7e-7 DC +0.10MHz

Display LC per i segnali DVB-C:

Tasso di errori di modulazione MER: 28,5 dB

Modulazione = 256 QAM Tassi d'errore bit 1.7e-7

Standard = DVB-C

Offset frequenza portante: +0,10 MHz

NIT-NETWORK INFORMATION TABLE CON DVB-C

10002

DVB Selezionando la misurazione DVB sullo schermo TFT viene visualizzato l'elenco dei programmi che possono essere ricevuti sul flusso di trasporto digitale.

KEY: UP/BOHN Page 0 Network Kabel Deutschland


Page 1 /22 KEY: UP/BOKN Transportstream_ID 61441

402.00MHz Freq: SR: 6900kS/s

Network_ID

FEC_inner: no conv.coding RS(204/188)

FEC_outer: Mod.[@AM]: 256 Premere il tasto del punto decimale



Verranno visualizzate dapprima le informazioni del gestore e il numero di pagine.

Con i tasti UP singole pagine.



/ DOWN è possibile sfogliare le

Premere di nuovo il tasto del punto decimale dalla visualizzazione NIT.



RICEZIONE TV ANALOGICA TERRESTRE

L'MSK 125 può essere impostato nel modo operativo «TERR» sui tipi di ricezione «Analogico» e «DVB-T/H».

COMMUTAZIONE ANALOGICO TERRESTRE / DVB-T/H



Premere una volta = TV analogica terrestre

Premere di nuovo = DVB-T/H

Premere di nuovo = di nuovo TV analogica terrestre

COMMUTAZIONE STANDARD-AF



1 .,:@

4 ghi Selezionare lo standard

Dopo di che si esce automaticamente dal menu DEMOD.

1=B/G 2=L 3=D/K 4=I 5=B/G_AUS

Nota



Per mantenere inalterata l'impostazione, premere Accertarsi che lo standard selezionato rimanga impostato anche dopo il disinserimento dello strumento.

Premendo i tasti ok o pemod è possibile uscire nuovamente dal menu in qualsiasi punto.

La commutazione standard AF consente di impostare l'ampiezza di banda del canale. Con il tasto **5** jkl è possibile selezionare lo standard B/G per l'Australia.

VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DEL CANALE


Per misurare il livello di un segnale di ricezione TV, è innanzitutto necessario indicare il canale voluto.

Possono essere impostati i seguenti canali:

Banda I/III da CH 01 a CH 12 con reticolo di 7 MHz
Banda IV/V da CH 21 a CH 69 con reticolo di 8 MHz
Canale speciale da S 01 a S 20 con reticolo di 7 MHz
Canale speciale da S 21 a S 41 con reticolo di 8 MHz

I dati si riferiscono solo allo «Standard B/G» impostato in fabbrica. I dati per gli altri standard sono riportati nell'Appendice tecnica.

SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DEL CANALE TV»



Esempio



CHAN: 28 TERR LEV: 61.0 dBuV A Inserire il canale 28:



Display LC:

· Canale: 28

Livello: 61,0 dBµV

Modo operativo: «TV analogica terrestre» (A = analogico)

Nota



Accertarsi che sia stato impostato lo standard giusto. L'impostazione di fabbrica corrisponde allo «Standard B/G».

VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA

Per misurare il livello di un segnale di ricezione TV, è innanzitutto necessario indicare la frequenza desiderata per il portante video. La frequenza può essere inserita in passi di 50 kHz da 48 MHz fino a 858 MHz.

SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DELLA FREQUENZA TV»



Esempio



FRQ:175,25 MHz TERR LEV: 65,0dBuV A Inserire una frequenza di 175,25 MHz:



Display LC:

Frequenza: 175,25 MHzLivello: 65,0 dBµV

· Modo operativo: TV analogica terrestre

Nota



i

Dopo aver richiamato una volta il menu frequenza, sarà necessario inserire soltanto la sequenza numerica per il reinserimento della frequenza.

L'ultima impostazione della frequenza rimane invariata anche dopo aver disinserito l'MSK 125, se è stata programmata tramite

«Inserimento numerico» e conclusa con



Assicurarsi che i punti che precedono e seguono il numero di canale rimandino al canale correttamente impostato:

CH: .10. oppure CH: S.04.

Se la frequenza del canale inserita non rientra nel reticolo canale valido, il canale verrà rappresentato senza punti:

CH: 10 oppure CH: S 04

RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE

L'MSK 125 può essere impostato nel modo operativo «TERR» sui tipi di ricezione «Analogico» e «DVB-T/H».

COMMUTAZIONE ANALOGICO TERRESTRE / DVB-T/H



Premere una volta = TV analogica terrestre

Premere di nuovo = DVB-T/H

Premere di nuovo = di nuovo TV analogica terrestre

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI DEMODULAZIONE DVB-T/H



Premere il tasto per accedere alla schermata di selezione dell'ampiezza di banda per DVB-T/H:

- 1 = 6 MHz ampiezza di banda del canale
- 2 = 7 MHz ampiezza di banda del canale
- 3 = 8 MHz ampiezza di banda canale

1=6 MHz 2=7 MHz 3=8 MHz

Nota



Selezionare la necessaria ampiezza di banda AF con i tasti

numerici 1...@ ... 3 def oppure completare l'inserimento senza

apportare modifiche con il tasto

Tutti gli altri parametri per la demodulazione DVB-T/H vengono impostati automaticamente da MSK 125.

Dopo avere selezionato l'ampiezza di banda demodulazione, si accede automaticamente alla commutazione standard AF.

COMMUTAZIONE STANDARD-AF DVB-T

1=B/G 2=L

3=D/K 4=I 5=B/G_AUS

1...@)..

ghi Sele

Selezionare lo standard

Dopo di che si esce automaticamente dal menu DEMOD.

Con il tasto **5** jkl è possibile selezionare lo standard B/G perl'Australia.

Nota



Per mantenere inalterata l'impostazione, premere Accertarsi che lo standard selezionato rimanga impostato anche

dopo il disinserimento dello strumento.

Premendo il tasto è possibile uscire nuovamente dal menu in qualsiasi punto.

La commutazione standard AF consente di impostare l'ampiezza di banda del canale.

VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DEL CANALE

Per misurare il livello di un segnale di ricezione TV, è innanzitutto necessario indicare il canale voluto.

Possono essere impostati i seguenti canali:

Banda I/III da CH 01 a CH 12 con reticolo di 7 MHz
Banda IV/V da CH 21 a CH 69 con reticolo di 8 MHz
Canale speciale da S 01 a S 20 con reticolo di 7 MHz
Canale speciale da S 21 a S 41 con reticolo di 8 MHz

I dati si riferiscono solo allo «Standard B/G» impostato in fabbrica. I dati per gli altri standard sono riportati nell'Appendice tecnica.

SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DEL CANALE TV»




Inserire il canale a due cifre (conferma automatica)



Variare i canali a passi

Esempio



Inserire il canale 28:

Premere 2_{abc} 8 tuv

Display LC:

- · Canale: 28
- Livello: 61,0 dBµV
- Modo operativo: «TV digitale terrestre» (D = digitale)

Accertarsi che sia stato impostato lo standard giusto. L'impostazione di fabbrica corrisponde allo «Standard B/G».

Nota



VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA

Per misurare il livello di un segnale di ricezione TV, è innanzitutto necessario indicare la frequenza desiderata per il portante video. La frequenza può essere inserita in passi di 50 kHz da 48 MHz fino a 858 MHz.

SINTESI DEI COMANDI PER L'«INSERIMENTO DELLA FREQUENZA TV»



Esempio



FRQ: 530 MHz TERR LEV: 61.0 dBuV D Inserire una frequenza di 530 MHz:



Display LC:

• Frequenza: 530 MHz (corrispondenti a K 28 digitale)

Livello: 61,0 dBµV

· Modo operativo: TV digitale terrestre

Nota





Dopo aver richiamato una volta il menu frequenza, sarà necessario inserire soltanto la sequenza numerica per il reinserimento della frequenza.

L'ultima impostazione della frequenza rimane invariata anche dopo aver disinserito l'MSK 125, se è stata programmata tramite

«Inserimento numerico» e conclusa con



Assicurarsi che i punti che precedono e seguono il numero di canale rimandino al canale correttamente impostato:

CH: .10. oppure CH: S.04.

Se la frequenza del canale inserita non rientra nel reticolo canale valido, il canale verrà rappresentato senza punti:

CH: 10 oppure CH: S 04

MISURAZIONE DVB-T/H MER, BER E OFFSET

Per valutare la qualità di ricezione digitale si possono misurare i tassi d'errore di modulazione (MER), il tasso di errori bit (BER) e l'offset frequenza portante.



Richiamare la misurazione DVB-T/H:

Nel modo di ricezione «Digitale terrestre» premere questo tasto.

Display LC per i segnali DVB-T:

Tasso di errori di modulazione MER: 24,8 dB

Modulazione = 16 QAM FEC 2/3

• Tasso di errori bit CBER: 6,4e-8

• Standard = DVB-T

• Offset frequenza portante: -0,10 MHz

Dopo avere selezionato un programma dalla tabella PAT/ programma, sul display LCD viene visualizzato il tasso di errori BIT VBER (Viterbi).

MER:24.8dB QAM16 2/3 **CBER6.4e-8** DT-0.1 MHz

Display LC per i segnali DVB-T:

Tasso di errori di modulazione MER: 24,8 dB

Modulazione = 16 QAM

• Tasso di errori bit CBER: 6.4e-8

Standard = DVB-T

• Offset frequenza portante: -0,10 MHz

MER:24.8dB QAM16 2/3 CBER6.4e-8 DT-0.1 MHz

RAPPRESENTAZIONE IMMAGINE MPEG IN DVB-T

Selezionando la misurazione DVB Sullo schermo TFT viene visualizzato l'elenco dei programmi che possono essere ricevuti sul flusso di trasporto digitale.

Con l'ausilio dei tasti





selezionare il programma

desiderato e confermare successivamente con



Per selezionare un programma, è inoltre possibile inserire direttamente il numero di programma visualizzato.



Se si tratta di un programma che può essere ricevuto liberamente, sia il video che l'audio del programma desiderato verranno decodificati e quindi rappresentati ovvero riprodotti attraverso l'altoparlante integrato.

Premendo ancora una volta il tasto si può selezionare un altro programma dall'elenco.

Tramite il tasto ricezione digitale.



si può uscire nuovamente dalla

Durante la rappresentazione immagine viene visualizzato Viterbi-BER:

Display LC per i segnali DVB-T:

Tasso di errori di modulazione MER: 24,8 dB

Modulazione = 16 QAM

Tasso di errori bit VBER Viterbi: 6,4e-8

Standard = DVB-T/H

Offset frequenza portante: -0,10 MHz

MER:24.8dB QAM 16 2/3 VBER6.4e-8 DT-0.1 MHz

NIT-NETWORK INFORMATION TABLE CON DVB-T

Selezionando la misurazione DVB sullo schermo TFT viene visualizzato l'elenco dei programmi che possono essere ricevuti sul flusso di trasporto digitale.



KEY: UP/DOWN Page 1 /2 8468 Transportstream_ID Network_ID 12289 Freq:21.25MHz Prio: Н Time_Slicing: noMPELFEC: no Const:16QAM Trans.Mode: 8k Hierarchy: non, native CR_HP_Str.:3/4 LP_Str.: 1/2 Guard∶ 1/4 Other_Freq: one or more

Premere il tasto del punto decimale per mantenere NIT.

Verranno visualizzate dapprima le informazioni del gestore e il numero di pagine.

Con i tasti UP / DOWN è possibile sfogliare le singole pagine.

Premere di nuovo il tasto del punto decimale per uscire dalla visualizzazione NIT.

TENSIONE DI TELEALIMENTAZIONE CON DVB-T

SELECT LNB Voltage 0=0 Volt 1=12 Volt 2=14 Volt 3=18 Volt 5=5 Volt 8=22 kHz Per l'alimentazione di un'antenna DVB-T attiva è possibile attivare una tensione di telealimentazione (vedere il capitolo «Tensione LNB»).

Il tasto **5** jkl consente di attivare la normale tensione di telealimentazione a 5 V.

RILEVAMENTO DI SINGOLE FREQUENZE DI RICEZIONE

Nella funzione è possibile posizionare un'antenna sul massimo segnale di ricezione tramite il rilevamento delle frequenze. Il livello di ricezione viene visualizzato sulla schermata sotto forma di barra più o meno lunga. Il campo di misura può essere impostato

su tre livelli di sensibilità con i tasti



Il livello può essere controllato con il suono di rilevamento, mentre l'altezza del suono è proporzionale rispetto al livello del segnale ricevuto. Il volume del suono di rilevamento può essere impostato


con gli appositi tasti di regolazione





Sintesi dei comandi di rilevamento







Commutazione del campo di misura, del grafico a barre e del suono di rilevamento:

Level-range 1: livello di ingresso grande Level-range 2: livello di ingresso medio Level-range 3: livello di ingresso piccolo



Uscire nuovamente da questo modo

Display LC:

- Level-range 2: Livello d'ingresso
- Modo operativo: TV terrestre
- · Visualizzazione con grafico a barre

LEV-RANGE:2 TERR

Esempio



Richiamare la funzione di «Rilevamento livello»:

Premere il tasto



Ruotare l'antenna fino alla massima indicazione di barre. Se necessario, aumentare o diminuire la sensibilità tramite i tasti



Girare l'antenna fino a raggiungere il livello massimo.

Uscire da «Rilevamento livello»:

Premere il tasto



MISURAZIONE DEI TASSI D'ERRORE BIT NICAM-TON

Esempio



SC: 5.85 MHz BER=2.145E-05 CABLE

Per consentire una migliore valutazione della qualità audio nei segnali Nicam, è possibile misurare il tasso di errori bit (BER).

Richiamare la misurazione dei tassi d'errore bit:

Premere il tasto | subc



Premere il tasto



Qualora la qualità del segnale Nicam dovesse essere talmente buona da non riconoscere più alcuni errori bit, verrà indicato «BER=0.000». In caso di un pessimo segnale Nicam o in una mancata ricezione del segnale, verrà visualizzata la segnalazione «Overflow». Questa misurazione può richiedere alcuni secondi!

MISURAZIONE DEL RITORNO TV (RETURN PATH)

Nel ritorno è possibile misurare segnali di ricezione analogici e digitali nel campo di frequenza compreso tra 4 MHz e 65 MHz.

Con il tasto [CABLE analogico» per poter misurare i segnali analogici e a «CABLE digitale» per poter misurare i segnali digitali.

Con il tasto commutare a «TERR analogico» per poter misurare i segnali analogici e a «TERR digitale» per poter misurare i segnali digitali.

Se si inserisce una frequenza inferiore a 46,95 MHz, il misuratore passa automaticamente al campo di ritorno. Se si inserisce una frequenza superiore a 65,00 MHz, il misuratore ritorna al campo via cavo terrestre.

FRQ: 44.00MHz RP

73.5dB_µV LEV:

OK

Inserire la frequenza

Confermare l'inserimento

Variare la frequenza a passi

consente di accedere al menu dell'analisi spettrale, da cui selezionando «5 = Return Path» si accede all'analisi spettrale del ritorno.

Tramite il tasto si accede alla misurazione DVB. Qui è possibile demodulare i segnali DVB-C e DVB-T nel campo di frequenza di ritorno (ad es.: frequenza intermedia 36,15 MHz).

MISURAZIONE FM

COMMUTAZIONE FM


Premere il tasto

VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELLA FREQUENZA

Per misurare il livello di un segnale di ricezione FM, è innanzitutto necessario indicare la frequenza voluta.

La frequenza può essere inserita in passi di 50 kHz da 47 MHz fino a 859 MHz.

SINTESI DEI COMANDI PER L'INSERIMENTO DELLA FREQUENZA FM



Esempio



Inserire una frequenza di 99,25 MHz



FRQ: 99.25 FM LEV: 65.0dBuV A Display LC:

Frequenza: 99,25 MHz
Livello: 65,0 dBµV
Modo operativo: FM

Nota



Dopo aver richiamato una volta il menu FM, sarà necessario inserire soltanto la sequenza numerica per il reinserimento della frequenza. L'ultima impostazione della frequenza rimane invariata anche dopo aver disinserito l'MSK 125, se è stata programmata tramite

«Inserimento numerico» e conclusa con



MISURAZIONE DEL LIVELLO

Dopo aver impostato la frequenza, verrà automaticamente misurato il livello e quindi visualizzato sul display LC. Il livello di ingresso è misurabile in un campo compreso tra 30 dB μ V e 120 dB μ V.

Display LC:

Frequenza: 104,8 MHz
Modo operativo: FM
Livella reignata: 00.5 dlf

Livello misurato: 86,5 dBµV

FRQ:104.80MHz FM LEV: 86.5dBuV A

MISURAZIONE FM

OVERFLOW E UNDERFLOW DEL LIVELLO

FRQ:104.80MHz FM LEV: ___._dBuV A

FRQ:104.80MHz FM LEV: . dBuV A Con un livello < 30 dB μ V il display indica underflow.

Display LC:

Frequenza: 104,8 MHzModo operativo: FMLivello: underflow

Con un livello > 120 dBµV il display LC indica overflow.

Display LC:

Frequenza: 104,8 MHzModo operativo: FMLivello: overflow

RILEVAMENTO DI SINGOLE FREQUENZE DI RICEZIONE

Nella funzione è possibile posizionare un'antenna sul massimo segnale di ricezione tramite il rilevamento. Il livello di ricezione viene visualizzato sulla schermata sotto forma di barra più o meno grande. Il campo di misura può essere impostato su tre livelli

di sensibilità con i tasti



Il livello può essere controllato con il suono di rilevamento, mentre l'altezza del suono è proporzionale rispetto al livello del segnale ricevuto. Il volume del suono di rilevamento può essere impostato

con gli appositi tasti di regolazione





SINTESI DEI COMANDI DI «RILEVAMENTO»

FΜ





Commutare al modo operativo «Rilevamento»

Commutazione del campo di misura, del grafico a barre e del suono di rilevamento:

Level-range 1: livello di ingresso grande Level-range 2: livello di ingresso medio Level-range 3: livello di ingresso piccolo



Uscire nuovamente da questo modo

Display LC:

· Level-range 2: livello di ingresso medio

Modo operativo: FM

· Visualizzazione con grafico a barre

Richiamare la funzione di «Rilevamento livello». Premere il

tasto LEV. Ruotare l'antenna fino alla massima indicazione di barre. Se necessario, aumentare o diminuire la sensibilità tramite

i tasti Girare l'antenna fino a raggiungere il livello massimo.

Uscire da «Rilevamento livello»: Premere il tasto



Esempio

LEV-RANGE:2

>====



MISURAZIONE DELLO SPETTRO

Per la valutazione di un impianto di ricezione è possibile rappresentare sullo schermo lo spettro di freguenza nei campi «Satellite», «Cavo», «Terrestre» e «FM».

Il richiamo della misurazione dello spettro avviene dall'impostazione di campo di volta in volta in uso (Sat, Cable, Terr o FM).

Qualora si debba richiamare la funzione DVB, questa deve essere reinserita nel modo «Inserimento frequenza» premendo questo tasto per almeno 1 secondo. Questo punto è possibile richiamare lo spettro.


Comando per la misurazione dello spettro:



Uscire nuovamente dal task di misurazione: Premere 2 volte



o 1 volta



la nuova frequenza cursore verrà registrata come frequenza di ricezione.

Per la misurazione di determinati valori di livello minimi o massimi

si può spostare un cursore sulla tramite i tasti e curva di andamento del livello. La freguenza e il valore misurato vengono indicati nella riga superiore dello schermo. Il campo di misura viene rappresentato sull'ordinata a sinistra dello schermo. L'impostazione del campo di misura del livello avviene automaticamente.

Nell'analisi spettrale viene sempre misurato il valore di picco del livello.

Nota



FUNZIONE MAX HOLD

In tutte le funzioni base è possibile attivare durante la misurazione dello spettro la funzione «MAX HOLD» premendo il tasto

Dopo di che il display LCD visualizza «MAX HOLD». Premendo è possibile disattivare di nuovo questa nuovamente il tasto funzione.

Se si memorizza lo spettro, il display visualizza la sigla «MH» accanto alla frequenza.

In un'impostazione memorizzata per la misura dello spettro non è possibile memorizzare anche la funzione «MAX HOLD». In tal caso, questa funzione deve essere richiamata con il tasto

MISURAZIONE DELLO SPETTRO

SPETTRO SAT

SELECT SAT SPECTRUM


1 = FULL SPAN
2 = NARROW

1 .,:@

FULL SPAN = campo SAT completo

Nell'impostazione di campo «SAT» (vedere capitolo corrispondente) è possibile rappresentare l'intero **spettro Sat del livello SAT di volta in volta impostato da 920 ... a 2150 MHz**.


SAT-Full



SAT-Narrow

2_{abc}

NARROW (1316.0 MHz)



SPETTRO TV

Il campo TV (vedere capitolo corrispondente) è suddiviso in quattro settori che possono essere selezionati tramite i tasti

1...@, 2_{abc}, 3_{def} e 4 ghi); vedere la visualizzazione sullo schermo e la spiegazione alla pagina seguente:

MISURAZIONE DELLO SPETTRO

SELECT TV SPECTRUM

1 = FULL SPAN

2 = VHF

3 = UHF


4 = NARROW

5 = Return Path

TV-Full

1 .,:@


FULL SPAN = l'intero campo TV (44 ... 867 MHz)



VHF

2_{abc}


VHF (44 ... 467 MHz)



UHF

3 def

UHF (467 ... 867 MHz)




MISURAZIONE DELLO SPETTRO

La frequenza media visualizzata rappresenta il canale di ricezione precedentemente impostato.

TV-Narrow




NARROW (Center 210,25 MHz) ANALOG



TV-Narrow

4 ghi

NARROW (Center 394,00 MHz) DIGITAL




RETURN PATH - SPECTRUM (SPETTRO RITORNO)

La frequenza marker visualizzata rappresenta la frequenza di ricezione precedentemente impostata.

Return Path

(5 jkl

RETURN PATH (4...65 MHz) ANALOG/DIGITAL




SPETTRO FM

La frequenza marker visualizzata rappresenta la frequenza di ricezione precedentemente impostata.

FM CCIR


Lo **«Spettro FM»** viene selezionato e misurato come descritto sopra. È compreso tra 87 e 108 MHz.



SALVATAGGIO DI PARAMETRI DI MISURA

SALVATAGGIO DI PARAMETRI DI MISURA

Display TFT



Display LC



Selezionare per primo il task di misurazione!



Mostra le impostazioni memorizzate sul display TFT e apre il campo di immissione per la determinazione della posizione di memoria sul display LC.



due tasti «su» e «giù» consentono di scorrere il contenuto delle schermate, pagina dopo pagina.



misurazione.


È possibile memorizzare singolarmente da 00 a 99 posizioni di memoria di



Chiudere – L'impostazione è stata salvata.

RICHIAMO DI PARAMETRI DI MISURA SALVATI IN MEMORIA

Display TFT



Display LC



RECALL

Mostra le impostazioni memorizzate sul display TFT e apre il campo di immissione della posizione di memoria da cui recuperare l'impostazione.




due tasti «su» e «giù» consentono di scorrere il contenuto delle schermate, pagina dopo pagina.



 $\mathbf{9}_{\mathsf{wxyz}}$ Inserire di la posizione memoria 00 ... 99. È possibile richiamare singolarmente le posizioni da 00 a 99 di ciascuna memoria. L'impostazione viene eseguita.

ELIMINAZIONE DI PARAMETRI DI MISURA SALVATI IN MEMORIA

Display TFT



Display LC


STORE: DELETE__-__

STORE

Mostra le impostazioni memorizzate sul display TFT e apre il campo di immissione della posizione di memoria da cui cancellare l'impostazione.



I due tasti «su» e «giù» consentono di scorrere il contenuto delle schermate, pagina dopo pagina.





Chiudere - La posizione di memoria viene cancellata.

SALVATAGGIO DEI RISULTATI DI MISURA

SALVATAGGIO DEI RISULTATI DI MISURA NELLA MEMORIA DELL'APPARECCHIO

Display TFT

Display LC



Nota

Selezionare innanzi tutto il task di misurazione, quindi eseguire la misurazione!



Il comando «Memory Explorer» permette di visualizzare sul display TFT i risultati di misura memorizzati.



I due tasti «su» e «giù» consentono di scorrere il contenuto delle schermate, pagina dopo pagina.



Apre il campo di immissione sul display LC per determinare una posizione di memoria per il nuovo risultato di misurazione.



Inserire la posizione di memoria

00 ... 99. È possibile memorizzare singolarmente da 00 a 99 posizioni di memoria di misurazione.



Chiudere - I risultati di misura vengono salvati nell'apparecchio.

È possibile salvare fino a 10 rappresentazioni dello spettro. La posizione di memoria (il numero di memoria) può essere scelto dall'utente. Se si cerca di memorizzare più di 10 rappresentazioni dello spettro, sullo schermo viene visualizzato il seguente messaggio:

Spectrum Memory Full! Only 10 Spec. possible

È necessario cancellare almeno una posizione di memoria dello spettro (vedere alla pagina seguente).

RICHIAMO DEI RISULTATI DI MISURA DALLA MEMORIA DELL'APPARECCHIO

Display TFT

Display LC



MEMO EXPL

Il comando «Memory Explorer» permette di visualizzare sul display TFT i risultati di misura memorizzati.



I due tasti «su» e «giù» consentono di scorrere il contenuto delle schermate, pagina dopo pagina.



Apre il campo di immissione sul display LC per l'inserimento della posizione di memoria da cui recuperare i risultati di misura.



9_{wxyz} 9_{wxyz} Inserire la posizione di memoria 00 ... 99. È possibile richiamare singolarmente

ciascuna posizione di memoria da 00 a 99.

I risultati di misurazione vengono rappresentati sul display TFT.

SALVATAGGIO DEI RISULTATI DI MISURA

CANCELLAZIONE DEI RISULTATI DI MISURA DALLA MEMORIA DELL'APPARECCHIO

Display TFT

MSK125 - MEASURE - MEMORY 00 measurement 1 01 measurement 2 02 0.3 04 05

Display LC





Il comando «Memory Explorer» permette di visualizzare sul display TFT i risultati di misura memorizzati.



Permette di visualizzare sul display TFT le impostazioni memorizzate e apre il campo di immissione della posizione di memoria da cui cancellare i risultati di misura.



I due tasti «su» e «giù» consentono di scorrere il contenuto delle schermate, pagina dopo pagina.



9_{wxyz} Prima del numero di memoria inserire il punto: Inserire la posizione di memoria da .00 a 99. È possibile cancellare una ad una qualsiasi posizione di memoria da 00 a 99; se invece si inserisce 00 ... 99 verrà cancellata l'intera memoria.



Chiudere - La posizione di memoria viene cancellata.

MEMORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI MISURA SULLA SCHEDA SD

Recuperare il risultato di misura memorizzato nell'apparecchio, come descritto in precedenza nella sezione «Ripristino dei risultati di misurazione», sul display TFT. In questo caso posizione di memoria «2»:

Display TFT

MSK125 - MEASUREMENT - 02 **CABLE** CHAN:S.32. LEV: 62,5dBuV D MER:28.5dB QAM256 BER: 1.7e-7 DC +0.10MHz

Display LC

from 02 -



Viene visualizzata la posizione di memoria «02»

OK

A questo punto premere il tasto



OK

Sul display LC compare «from 02 - »

Se si preme nuovamente il tasto VIII inserire un'altra posizione di memoria, i risultati di misurazione della memoria «02» vengono memorizzati sulla scheda SD (scheda di memoria) con un numero progressivo.

SALVATAGGIO DEI RISULTATI DI MISURA

Display LC

from 02 - 15

Display LC

! Please wait ! ! writing to SD-Card!

Per copiare un campo di memoria completo

sulla scheda SD, prima di premere per la seconda volta, inserire l'ultima posizione di memoria da salvare, ad es.: «from 02 - 15».

1.:@ 5 jkl OK

Le posizioni di memoria da «02» a «15» vengono salvate sulla scheda SD con un numero progressivo.

Il display LC conferma il salvataggio tramite il messaggio «Please wait, writing to SD-Card».

Il misuratore memorizza i dati come file «.xht».

I risultati di misura sulla scheda SD possono essere trasmessi a un PC tramite un collegamento USB oppure letti direttamente sul PC dalla scheda SD, gestiti o stampati!

Il programma di conversione è disponibile sul sito «http://www.kathrein.de» alla voce «Service» «Software/ Download» «Misuratori» «MSK 125».

Visualizzazione dei singoli valori di misura:



Viene visualizzata la posizione di memoria «02»

Si consiglia di creare un elenco dei valori di misura contenuti in memoria in modo tale da rendere più semplice la futura assegnazione delle misure salvate in memoria.

In caso di ulteriori salvataggi le posizioni di memoria già piene vengono automaticamente sovrascritte senza richiesta di conferma!

Nota



Nota



DATA-LOGGER

Nell'impostazione «Data-Logger» è possibile eseguire una dopo l'altra le impostazioni del misuratore memorizzate e salvare i corrispondenti risultati di misurazione.


Per il ciclo di misurazione automatico, si utilizzano le impostazioni memorizzate. È possibile salvare fino a 100 (00 ... 99) diverse serie di misura.

Prima di utilizzare la funzione «DATA-LOGGER», è necessario salvare le impostazioni necessarie nel menu **«Salvataggio delle impostazioni dell'apparecchio»**.

Nota



Display TFT



Display LC

Press MEMO EXPL for measurement results



Il tasto (Data-Logger) richiama la funzione Automeasure.



I due tasti «su» e «giù» consentono di scorrere il contenuto delle schermate, pagina dopo pagina.

Sul display LC compare il messaggio «Press MEMO EXPL for measurement results».

Durante un ciclo di misurazione, è possibile utilizzare al massimo 10 impostazioni dello spettro.

Se si cerca di eseguire più di 10 impostazioni dello spettro, viene visualizzato il seguente messaggio:

Spectrum Memory Full! Only 10 Spec. possible!

Il Data-Logger interrompe la misurazione in questo punto.

INSERIMENTO DELLA RIGA INIZIALE E FINALE DEL CICLO DI MISURAZIONE AUTOMATICO

INSERIMENTO DELLA RIGA INIZIALE DEL CICLO DI MISURAZIONE AUTOMATICO



Tramite il tasto e il numero a due cifre della memoria impostazioni è possibile selezionare la riga iniziale da cui avviare la funzione di misura automatica

DATA-LOGGER

INSERIMENTO DELLA RIGA FINALE DEL CICLO DI MISURAZIONE AUTOMATICO



Tramite il numero a due cifre della memoria delle impostazioni è possibile selezionare la riga finale in cui terminare la funzione di misura automatica.

AVVIO ED EVENTUALMENTE INTERRUZIONE DEL CICLO DI MISURAZIONE AUTOMATICO



Il ciclo di misurazione automatico si interrompe all'altezza della riga finale. I risultati di misurazione che ne derivano vengono salvati nella memoria dei valori di misura.



RICHIAMO DEI RISULTATI DI MISURA DALLA MEMORIA DELL'APPARECCHIO

Display TFT

MSK125 – MEASURE - MEMORY

00 measurement 0
01 measurement 1
02 measurement 2
03 measurement 3

Display LC

RECALL: ■_

Display TFT

MEMO EXPL

Il tasto «Memory Explorer» mostra i risultati di misurazione memorizzati sul display TFT.

I due tasti «su» e «giù» consentono di scorrere il contenuto delle schermate, pagina dopo pagina.

RECALL

Apre il campo di immissione sul display LC per l'inserimento della posizione di memoria da cui recuperare i risultati di misurazione.



Inserire la posizione di memoria 00 ... 99.

I risultati di misurazione vengono rappresentati sul display TFT (esempio: n. risultato di misurazione: 02, 05, 18).

Con Cable (DVB-C):

MER:28.5dB QAM256 BER: 1 .7e-7 DC +0.10MHz

Con Terr. (DVB-T)

MSK125 - MEASUREMENT - 05

CHAN: .35. TERR
LEV:55,5dBμV D

MER:30.4dB QAM16 2/3
VBER: 5.0e-7 DT -0.0MHz

Con SAT (DVB-S)

MSK125 - MEASUREMENT - 18

FRQ:1510.0MHz SAT
LEV:74,0dBμV D

MER:13.5dB QPSK 3/4
BER: 5.4e-6 DS -0.32MHz


DATA-LOGGER


SALVATAGGIO DEI RISULTATI DI MISURAZIONE DEL DATA-LOGGER SULLA SCHEDA SD


Si veda: Memorizzazione dei risultati di misurazione sulla scheda SD.


Esempio














Questa operazione può richiedere alcuni istanti (a seconda dell'entità delle misurazioni).

Al termine del ciclo:






Dopo aver salvato i valori di misura sul display del misuratore compare:

Segnalazione:

I risultati di misura sono stati scritti in un file (numero di file automatico) sulla scheda SD.



Si consiglia di creare un elenco dei valori di misura contenuti in memoria in modo tale da rendere più semplice la futura assegnazione delle misure salvate in memoria.

MANUTENZIONE

La manutenzione dell'apparecchio si limita fondamentalmente alla pulizia esterna.

CALIBRAZIONE DELL'APPARECCHIO

L'intervallo di calibrazione dipende dall'uso e dalle sollecitazioni cui è esposto e deve avvenire ogni uno/ due anni. La calibrazione può essere eseguita dal servizio di assistenza clienti Kathrein. L'indirizzo è riportato a pagina seguente.

PULIZIA ESTERNA

La pulizia nella parte esterna dell'apparecchio viene effettuata con un panno morbido o uno straccio da spolvero non sfilacciato o un pennello. In caso di sporco ostinato è possibile utilizzare anche dell'alcool o acqua con sapone neutro. Non utilizzare mai solventi come diluenti al nitro, acetone e simili perché possono danneggiare le parti in plastica e le diciture.

PULIZIA INTERNA



Attenzione!

La pulizia interna richiede l'apertura dell'apparecchio, pertanto questo intervento deve essere effettuato soltanto da personale di assistenza autorizzato! A intervalli regolari di uno o due anni l'interno dell'apparecchio deve essere ripulito da depositi di polvere in modo da garantirne la perfetta aerazione. L'intervallo di pulizia dipende dalle ore di esercizio giornaliere e da quanta polvere è presente nei locali. Per effettuare la pulizia all'interno rimuovere il pannello posteriore o il frontalino. I depositi di polvere possono essere rimossi con un pennello o con aria compressa pulita.

CONTROLLO FUNZIONALE

Si raccomanda di verificare i dati nominali specificati a intervalli adeguati. I dati e le tolleranze sono reperibili nei Dati Tecnici.

STRUMENTI DI MISURA RICHIESTI

- Generatore di misura TV/SAT per verificare la precisione di livello e le misurazioni e demodulazioni analogiche.
- Generatore di misura DVB per verificare la precisione di livello e le misurazioni e demodulazioni digitali.

SOSTITUZIONE DELL'ACCUMULATORE



- · Svitare il manico
- Rimuovere la calotta inferiore in plastica
- Rimuovere la copertura metallica dell'accumulatore sulla base dell'apparecchio
- · Sfilare l'accumulatore
- · Riporre l'accumulatore
- Inserire il nuovo accumulatore, collegarlo e rimontare successivamente lo strumento in successione inversa
- Prestare attenzione alle note per lo smaltimento a pag. 2.

MAGAZZINAGGIO

La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra -20°C e +85°C. L'apparecchio deve essere protetto da polvere e umidità.

ASSISTENZA

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

Alla pagina «http://www.kathrein.de/de/service/index.htm» si possono trovare tutte le informazioni e gli ausili di assistenza aggiornati inerenti il misuratore MSK 125(MR).

Tra questi vi sono i manuali di istruzione aggiornati, gli elenchi di frequenze

e gli aggiornamenti software con le istruzioni per l'aggiornamento e i driver necessari.

Infine, un programma di conversione per importare i dati di misura salvati in un documento di Office.

SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI

In caso di assistenza o per l'ordinazione di ricambi, rivolgersi al seguente indirizzo:

ESC GmbH Bahnhofstr. 108 83224 Grassau, Germania

Tel.: +49 8641 9545-0 Fax: +49 8641 9545-35

E-mail: service@esc-kathrein.de

www.esc-kathrein.de

SERVIZIO CONSULENZA TECNICA

Se dopo aver letto accuratamente le presenti istruzioni per l'uso dovessero permanere dubbi sulla messa in funzione e sul comando dell'apparecchio o nel caso dovessero verificarsi complicazioni, si prega di contattare il servizio consulenza tecnica della ditta Kathrein.

Telefono: +49 8031 184-700

CARATTERISTICHE DI EQUIPAGGIAMENTO

- Misurazione del livello dei segnali analogici e digitali TV (TV, Sat, FM, DVB-S(2), DVB-C, DVB-T, DVB-H (modalità 2k, 8k))
- · Rappresentazione grafica dei segnali analogici e digitali TV
- Misurazione e indicazione BER/MER
- Display TFT a colori da 5,7", transflettivo (640 x 480 pixel)
- Display LCD a due righe e 22 cifre
- · Rappresentazione dello spettro
- · Funzione Sat-Finder
- Segnale acustico per l'allineamento dell'antenna
- Indicazione del livello in dBµV o a scelta in dBmV
- · Selezione automatica del campo di misura
- Inserimento diretto di frequenza e canale
- · Misurazione e visualizzazione della corrente alimentata a distanza
- Misurazione portante audio (TV)
- Misurazione portante audio e BER
- · Controllo audio attraverso altoparlante integrato
- · Presa cuffia stereo
- Segnale di comando DiSEqC™1.0
- Memoria per impostazioni del misuratore
- Memoria per valori di misura (scheda SD), possibilità di lettura tramite USB
- Funzione Data-Logger
- · Interfaccia per aggiornamento software
- Presa scart bidirezionale (CVBS, audio)
- · Possibilità di alimentazione di rete o a batteria
- Dotazione: Alimentatore, cavo di rete, cavo di misura BNC con adattatori (2 x boccola BNC presa F, 1 x boccola BNC spina F, 1 x boccola BNC presa IEC, 1 x boccola BNC spina IEC)
- il cavo di alimentazione per veicolo da 12 Volt può essere richiesto al nostro servizio di assistenza clienti (Ditta ESC, per l'indirizzo vedere l'appendice) (Codice n.: 19700841BF).

DATI TECNICI

Тіро		MSK 125	MSK 125/MR		
Codice d'ordine		21710022	21710023		
Parte AF					
		Sat: 920	2150,		
Common di franciano	MI I-	TV: 47 .	862,		
Campo di frequenza	MHz	FM: 87	108		
			Ritorno: 465		
Sintonizzazione frequenza (Steps)	kHz	Sat: 100, T	V/FM: 50		
Norme TV (reticolo canale)	MHz	Standard: I	•		
Standard DVB		DVB-S(2): Q DVB-C: 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM DVB-T/-H: COFDM, 2k, 8k;	I, DOC 64 QAM (solo MER e Offset)		
Attenuazione di ritorno	dB	≥ 1	0		
Modo operativo analogico					
Norme colore		PAL a	colori		
Audio		Audio FM, N	ICAM e AM		
Ampiezza di banda audio FI	kHz	SAT: 23 TV/FM			
Deenfasi audio	μs	SAT: 50 TV/FM: 50			
Condizionamento audio	SAT TV AM TV	Condizionamento audio FM 5,0 MHz 8,99 MHz in passi di 10 kHz FM + Nicam in tonalità quasi parallela in tonalità parallela (solo standard L) Standard B/G TT1 = 5,5 MHz, TT2 = 5,74 MHz Standard D/K TT1 = 6,5 MHz, TT2 = 6,26 MHz/6,74 MHz Standard I TT1 = 6,0 MHz Standard L AM 6,5 MHz, Nicam = 5,85 MHz Standard B/G Nicam = 5,85 MHz Standard I = Nicam 6,552 MHz Condizionamento audio FM 47 MHz 862 MHz			
Misurazione portante audio	TV	Standard B/G 5,5 MHz Standard D/K 6,5 MHz Standard I 6,0 M Standard L 6,5 M	, 6,26 MHz/6,74 MHz IHz, 6,552 MHz		
Decodificatore Nicam Distanza portante audio	TV	5,85 MHz con star 6,552 MHz co			
Nicam BER	TV	0 - 4 x	(10 ⁻²		
Modo operativo digitale					
Decodifica immagini digitali		MPEG2	MPEG2, MPEG4		
Tipo di modulazione DVB-S/S2		QPSK,	8PSK		
Tipo di modulazione DVB-C		64QAM, DOC64QAM (solo MEF	R e offset), 128 QAM, 256 QAM		
Tipo di modulazione DVB-T/H		OFDM, 2k, 8k, QPSk	K, 16 QAM, 64 QAM		
DVB-S MER e -S2 MER		Fino a	20 dB		
DVB-C MER		Fino a	32 dB		
DVB-T/H MER		Fino a	32 dB		
DVB-S/S2 CBER		0 - 2,8	x 10 ⁻²		
DVB-C CBER		0 - 2,8 x 10 ⁻² (a QAM 256	: ca. 1 x 10 ⁻⁶ - 2,8 x 10 ⁻²)		
DVB-T CBER e VBER		0 - 2,8			
Misurazione offset portante DVB-S/S2					

DATI TECNICI

Misurazione offset portante DVB-C

Misurazione offset portante DVB-T/H

Visualizzazione NiT (Network Information Table)

Visualizzazione NiT (Network Informa	ation Table)	
Modulo misurazione livello		
Campo di misura	dΒμV	30 120
Precisione di misurazione	dB	± 2
Ampiezza banda di misura		SAT: 6 MHz SAT-DVB: 6 MHz TV: 250 kHz TV-DVB: 6 MHz FM: 250 kHz
Rilevatore		SAT: indicazione valore medio TV: indicazione valore di picco FM: indicazione valore medio
Misurazione Offset BER/MER/ portante		DVB-S(2)/-C/-T/-H
Visualizzazione		
Monitor TV		Display TFT a colori da 5,7", 640 x 480 pixel, transflettivo
Display LCD		Alfanumerico (131 x 22 Pixel), illuminato, transflettivo
Sat-Finder (acustico)		Fischio dipendente dal livello
Tensioni di alimentazione		
Alimentazione elettrica	V/Ah	Accumulatore al litio/ioni 11,1/6,45
Alimentazione di rete	V AC	100 240 (tramite alimentatore CA/CC esterno)
Modo automatico	CC	A richiesta tramite cavo di alimentazione per veicoli da 12 Volt (BN: 19700841BF)
Tensione di telealimentazione	V	0, 5 20
Corrente di telealimentazione	mA	Max 600
Controllo LNB	kHz	22, DiSEqC™1.0, Simple DiSEqC™, SCIF, SCR (Single Cable Interface)
Attacchi		
Ingresso AF/impedenza	-/Ω	Presa coassiale F (con adattatore BNC)/75
Ingresso/uscita AV		SCART (CVBS, audio)
Presa HDMI (solo MSK 125/MR)		Uscita HDMI (solo con i programmi digitali) per schermo HDTV
Boccola per cuffie	mm	Jack 3,5 stereo
Interfaccia USB	USB 1.1	Boccola, tipo B
Scheda di memoria		SD (max. 1 Gbyte)
Interfaccia seriale		RS 232, Sub-D, 9 poli
Interfaccia CI		PCMCIA
Alimentazione tensione continua		Boccola DC-XLR
Informazioni generali		
Dimensioni (L x L x A)	mm	297 x 258 x 100
Peso	kg	Circa 3,8
Norme di sicurezza		marchio CE Classe di protezione I (alimentatore CA/CC)
Intervallo di temperatura	°C	Funzionamento: da +5 fino a +45 Magazzinaggio: da -20 fino a +85

PANORAMICA DEI PRINCIPALI COMANDI DISEQC

SET DI COMANDI PER MATRICI DISEQC-SAT

Posizione	Polarizzazione	Sat-Band	Comando DiSEqC
А	Verticale	Low-Band	E0 00 38 F0
	Verticale	High-Band	E0 00 38 F1
	Orizzontale	Low-Band	E0 00 38 F2
	Orizzontale	High-Band	E0 00 38 F3

Posizione	Polarizzazione	Sat-Band	Comando DiSEqC
В	Verticale	Low-Band	E0 00 38 F4
	Verticale	High-Band	E0 00 38 F5
	Orizzontale	Low-Band	E0 00 38 F6
	Orizzontale	High-Band	E0 00 38 F7

Posizione	Polarizzazione	Sat-Band	Comando DiSEqC
С	Verticale	Low-Band	E0 00 38 F8
	Verticale	High-Band	E0 00 38 F9
	Orizzontale	Low-Band	E0 00 38 FA
	Orizzontale	High-Band	E0 00 38 FB

Posizione	Polarizzazione	Sat-Band	Comando DiSEqC
D	Verticale	Low-Band	E0 00 38 FC
	Verticale	High-Band	E0 00 38 FD
	Orizzontale	Low-Band	E0 00 38 FE
	Orizzontale	High-Band	E0 00 38 FF

SET DI COMANDI PER INTERRUTTORE DI FUNZIONE DISEQC-SAT SPESSO UTILIZZATO PER ULTERIORI DIRAMAZIONI DEL SEGNALE

Funzione		Polarizzazione	Sat-Band	Comando DiSEqC	DiSEqC Repeat
Posizione	per 1 ulteriore posizione satellitare	Verticale	Low-Band	E0 00 38 Fx	E0 00 38 Fx
		Verticale	High-Band	E0 00 38 Fx	E0 00 38 Fx
		Orizzontale	Low-Band	E0 00 38 Fx	E0 00 38 Fx
		Orizzontale	High-Band	E0 00 38 Fx	E0 00 38 Fx

Funzione		Polarizzazione	Sat-Band	Comando DiSEqC	DiSEqC Repeat
Opzione	per 3-4 ulteriori posizioni satellitari	Verticale	Low-Band	E0 00 38 Fx	E0 00 38 Fx
		Verticale	High-Band	E0 00 38 Fx	E0 00 38 Fx
		Orizzontale	Low-Band	E0 00 38 Fx	E0 00 38 Fx
		Orizzontale	High-Band	E0 00 38 Fx	E0 00 38 Fx

Funzione		Polarizzazione	Sat-Band	Comando DiSEqC	DiSEqC Repeat
Uncommitted Switch UC1	a partire da 5 posizioni satellitari	Verticale	Low-Band	E0 10 39 F0	E0 00 38 Fx
OWITOH COT	poolizionii oatomani	Verticale	High-Band	E0 10 39 F0	E0 00 38 Fx
		Orizzontale	Low-Band	E0 10 39 F0	E0 00 38 Fx
		Orizzontale	High-Band	E0 10 39 F0	E0 00 38 Fx

PANORAMICA DEI PRINCIPALI COMANDI DISEQC

Esempio: l'interruttore DiSEqC™ Kathrein EXR 121

Con l'UC1 inserito deve essere inviato il comando DiSEqC™-UC1 corrispondente, dopodiché 1-2 comandi DiSEqC™ Repeat per la gestione dell'interruttore successivo.

Nota: i comandi DiSEqC™ per i primi 4 Uncommitted Switches sono ...

UC1 = E0 10 39 F0, UC2 = E0 10 39 F1, UC3 = E0 10 39 F2, UC4 = E0 10 39 F3

ASSEGNAZIONE LOGICA DEI TIPI DI SISTEMA MONOCAVO

Tipo 1 ...

Un LNB monocavo nella posizione A con 1 oscillatore di conversione a 10200 MHz per 4 frequenze di uscita La conversione avviene nell'esempio Astra 11836

Tipo	Posizione	Sat-Band	Conver- sione	byte ADR	4 fre- quenze	DiSEqC
LNB	Α	OrizzHigh	10200	0=	1400 MHz	E0 10 5A 0D 99
				1=	1516 MHz	E0 10 5A 2D B6
				2=	1632 MHz	E0 10 5A 4D D3
				3=	1748 MHz	E0 10 5A 6D F0

La conversione avviene nell'esempio Hotbird 11604 MHz

Tipo	Posizione	Sat-Band	Conver- sione	byte ADR	4 fre- quenze	DiSEqC
LNB	Α	OrizzLow	10200	0=	1400 MHz	E0 10 5A 09 5F
				1=	1516 MHz	E0 10 5A 29 7C
				2=	1632 MHz	E0 10 5A 49 99
				3=	1748 MHz	E0 10 5A 69 B6

Tipo 2 ...

Una matrice nella posizione A (e B) con 2 oscillatori a 9750-10600 MHz (Low/High) per 8 frequenza di uscita La conversione avviene negli esempi Astra **11836** MHz e Hotbird 11604 MHz

Tipo	Posizione	Sat-Band	Conver- sione	byte ADR	8 fre- quenze	DiSEqC
Matrice	Α	OrizzHigh	9750/ 10600	0=	1284 MHz	E0 10 5A 0D 18
				1=	1400 MHz	E0 10 5A 2D 35
				2=	1516 MHz	E0 10 5A 4D 52
				3=	1632 MHz	E0 10 5A 6D 6F
				4=	1748 MHz	E0 10 5A 8D 8C
				5=	1864 MHz	E0 10 5A AD A9
				6=	1980 MHz	E0 10 5A CD C6
				7=	2096 MHz	E0 10 5A ED E3

PANORAMICA DEI PRINCIPALI COMANDI DISEQC

La conversione avviene negli esempi Astra 11836 MHz e Hotbird 11604 MHz

Tipo	Posizione	Sat-Band	Conver- sione	byte ADR	8 fre- quenze	DiSEqC
Matrice	В	OrizzLow	9750 /10600	0=	1284 MHz	E0 10 5A 19 B2
				1=	1400 MHz	E0 10 5A 39 CF
				2=	1516 MHz	E0 10 5A 59 EC
				3=	1632 MHz	E0 10 5A 7A 09
				4=	1748 MHz	E0 10 5A 9A 26
				5=	1864 MHz	E0 10 5A BA 43
				6=	1980 MHz	E0 10 5A DA 60
				7=	2096 MHz	E0 10 5A FA 7D

Tipo 3 ...

Una matrice nella posizione A con 2 oscillatori a 9750-10600 MHz (Low/High) per 4 frequenza di uscita La conversione avviene nell'esempio Astra 11836 MHz

Tipo	Posizione	Sat-Band	Conver- sione	byte ADR	4 fre- quenze	DiSEqC
Matrice	Α	OrizzHigh	9750/ 10600	0=	1400 MHz	E0 10 5A 0D 35
				1=	1516 MHz	E0 10 5A 2D 52
				2=	1632 MHz	E0 10 5A 4D 6F
				3=	1748 MHz	E0 10 5A 6D 8C

La conversione avviene nell'esempio Hotbird 11604 MHz

Tipo	Posizione	Sat-Band	Conver- sione	byte ADR	4 fre- quenze	DiSEqC
Matrice	Α	OrizzLow	9750 /10600	0=	1400 MHz	E0 10 5A 09 CF
				1=	1516 MHz	E0 10 5A 29 EC
				2=	1632 MHz	E0 10 5A 4A 09
				3=	1748 MHz	E0 10 5A 6A 26

Nota



Se in questo modo operativo non è possibile compiere la registrazione, questa deve essere effettuata mediante il tipo 2. Ciò può rendersi necessario a causa della diversa assegnazione del byte d'indirizzo o della frequenza.

SEGNALE DISTANZA FRUSCIO

Per determinare i segnali di distanza fruscio del portante (C/N) per transponder analogici, è necessario che siano noti i seguenti valori:

- Livello di fruscio base (regolare l'antenna parabolica in maniera tale da non ricevere alcun segnale satellitare)
- · Massimo livello di ricezione
- · Correzione dell'ampiezza di banda:

Qui si applica la formula seguente:

C/N = Livello segnale di ricezione - Livello di fruscio base - Correzione dell'ampiezza di banda

Valore di correzione dell'ampiezza di banda =

(Ampiezza banda di misura MSK 125) 6 MHz

Ampiezza di banda RF segnale di ricezione

Valore di correzione dell'ampiezza di banda = 6,37 dB a 26 MHz ampiezza di banda (Astra)

Valore di correzione dell'ampiezza di banda = 7,78 dB a 36 MHz (Eutelsat, Intelsat, Kopernikus)

Esempio



Nota



Livello segnale di ricezione +75,5 dB con segnale satellitare Livello fruscio base +75,5 dB con segnale satellitare

Distanza fruscio portante C/N +20,5 dB

Correzione ampiezza di banda - 6,4 dB per ampiezza di banda

di 26 MHz

C/N dell'impianto di ricezione +14,1 dB

Per poter determinare esattamente il C/N è assolutamente necessario considerare l'ampiezza di banda RF del segnale di ricezione.

CALCOLO DELLA FREQUENZA SAT-FI CON MSK 125

La procedura di esecuzione è la seguente:

FI = frequenza di ricezione - frequenza oscillatore

La freguenza oscillatore si ottiene nel seguente modo:

La frequenza oscillatore di 9750 MHz viene utilizzata con una frequenza di ricezione compresa tra 10700 MHz e 11700 MHz.

10600 MHz viene utilizzato per frequenze di ingresso tra gli 11700 e i 12750 MHz.

In questo modo per Rai Uno si ricava:

FI = frequenza di ricezione - frequenza oscillatore

FI = 11836 MHz - 10600 MHz

FI = 1236 MHz

Nell'MSK 125 è possibile inserire sia la frequenza SAT-FI (1236 MHz) che la frequenza del transponder (11836 MHz). A questo proposito è necessario immettere la frequenza LO corrispondente (10600 MHz) nel menu LNB-CNTRL.

TABELLE DI CANALI

TABELLE DEI CANALI E DELLE FREQUENZE «STANDARD B/G» (FREQUENZA IN MHZ)

VHF-CCIR			UHF-CC	IR		UHF-CCIR		
Frequenza pilota		80,15	21	21	471,25	46	46	671,25
E2	02	48,25	22	22	479,25	47	47	679,25
E3	03	55,25	23	23	487,25	48	48	687,25
E4	04	62,25	24	24	495,25	49	49	695,25
E5	05	175,25	25	25	503,25	50	50	703,25
E6	06	182,25	26	26	511,25	51	51	711,25
E7	07	189,25	27	27	519,25	52	52	711,25
E8	08	196,25	28	28	527,25	53	53	719,25
E9	09	203,25	29	29	535,25	54	54	735,25
E10	10		30	30		55	5 4 55	·
E10		210,25			543,25			743,25
	11	217,25	31	31	551,25	56	56 57	751,25
E12	12	224,25	32	32	559,25	57	57	759,25
A	13	53,75	33	33	567,25	58	58	767,25
В	14	62,25	34	34	575,25	59	59	775,25
С	15	82,25	35	35	583,25	60	60	783,25
D	16	175,25	36	36	591,25	61	61	791,25
E	17	183,75	37	37	599,25	62	62	799,25
F	18	192,25	38	38	607,25	63	63	807,25
G	19	201,25	39	39	615,25	64	64	815,25
Н	20	210,25	40	40	623,25	65	65	823,25
			41	41	631,25	66	66	831,25
			42	42	639,25	67	67	839,25
			43	43	647,25	68	68	847,25
			44	44	655,25	69	69	855,25
			45	45	663,25			
USI	B/OSB			ESB				
S01	S01	105,25	S21	S21	303,25			
S02	S02	112,25	S22	S22	311,25			
S03	S03	119,25	S23	S23	319,25			
S04	S04	126,25	S24	S24	327,25			
S05	S05	133,25	S25	S25	335,25			
S06	S06	140,25	S26	S26	343,25			
S07	S07	147,25	S27	S27	351,25			
S08	S08	154,25	S28	S28	359,25			
S09	S09	161,25	S29	S29	367,25			
S10	S10	168,25	S30	S30	375,25			
S11	S11	231,25	S31	S31	383,25			
S12	S12	238,25	S32	S32	391,25			
S13	S13	245,25	S33	S33	399,25			
S14	S14	252,25	S34	S34	407,25			
S15	S15	259,25	S35	S35	415,25			
S16	S16	266,25	S36	S36	423,25			
S17	S17	273,25	S37	S37	431,25			
S18	S18	280,25	S38	S38	439,25			
S19	S19	287,25	S39	S39	447,25			
S20	S20	294,25	S40	S40	447,25 455,25			
020	020	234,23	040					
				S41	463,25			1

Reticolo canale: 7 MHz in VHF e USB/OSB - 8 MHz in UHF

La tabella riproduce il canale, la visualizzazione dell'MSK 125 e la frequenza

TABELLE DEI CANALI E DELLE FREQUENZE «STANDARD B/G IN DVB-C» (FREQUENZA IN MHZ)

	VHF	«B»		UHF	«G»		UHF	«G»
2		50,5	21		474	46		674
3		57,5	22		482	47		682
4		64,5	23		490	48		690
		177,5	24		498	49		698
5 6		184,5	25		506	50		706
7		191,5	26		514	51		714
8		191,5	27		522	52		722
9		205,5	28		530	53		730
10			29			54		738
		212,5	30		538 546	55		736 746
11		219,5			546			
12		226,5	31		554	56		754
			32		562	57		762
			33		570	58		770
			34		578	59		778
			35		586	60		786
			36		594	61		794
			37		602	62		802
			38		610	63		810
			39		618	64		818
			40		626	65		826
			41		634	66		834
			42		642	67		842
			43		650	68		850
			44		658	69		858
			45		666			
	\/\			\/\!E		li speciali	\/\!E	
004	VHF	«B»	044	VHF	«B»	004	VHF	«B»
S01	0	107,5	S11		233,5	S21		306
S02	8	113	S12		240,5	S22		314
S03	8	121	S13		247,5	S23		322
S04	8	130	S14		254,5	S24		330
S05		135,5	S15		261,5	S25		338
S06		142,5	S16		268,5	S26		346
S07		149,5	S17		275,5	S27		354
S08		156,5	S18		282,5	S28		362
S09		163,5	S19		289,5	S29		370
S10		170,5	S20		296,5	S30		378
						S31		386
						S32		394
						S33		402
						S34		410
						S35		418
						S36		426
						S37		434
1						S38		442
						000		4.50
						S39		450
						S40		458

TABELLE DEI CANALI E DELLE FREQUENZE «STANDARD B/G IN DVB-T» (FREQUENZA IN MHZ)

	VHF «B»		UHF	«G»		UHF	«G»
2	50,5	21		474	46		674
3	57,5	22		482	47		682
4	64,5	23		490	48		690
5	177,5	24		498	49		698
6 7	184,5	25		506	50		706
7	191,5	26		514	51		714
8	198,5	27		522	52		722
8 9	205,5	28		530	53		730
10	212,5	29		538	54		738
11	219,5	30		546	55		746
12	226,5	31		554	56		754
		32		562	57		762
		33		570	58		770
		34		578	59		778
		35		586	60		786
		36		594	61		794
		37		602	62		802
		38		610	63		810
		39		618	64		818
		40		626	65		826
		41		634	66		834
		42		642	67		842
		43		650	68		850
		44		658	69		858
		45		666			

La tabella riproduce il canale, la visualizzazione dell'MSK 125 e la frequenza.

TABELLE DEI CANALI E DELLE FREQUENZE «STANDARD L» (FREQUENZA IN MHZ)

VHF				UHF			7 47 679,25 8 48 687,25 9 49 695,25 0 50 703,25 1 51 711,25 2 52 719,25 3 53 727,25 4 54 735,25 5 55 743,25 6 56 751,25 7 57 759,25		
	01	80,75	21	21	471,25	46	46	671,25	
*LB	02	55,75	22	22	479,25	47	47		
*LC	03	60,50	23	23	487,25	48			
*LC1	04	63,75	24	24	495,25	49			
L1	05	176,00	25	25	503,25	50		-	
L2	06	184,00	26	26	511,25	51			
L3	07	192,00	27	27	519,25	52			
L4	08	200,00	28	28	527,25	53			
L5	09	208,00	29	29	535,25	54			
L6	10	216,00	30	30	543,25	55			
	11	308,75	31	31	551,25	56			
	12	441,75	32	32	559,25	57			
	13	861,75	33	33	567,25	58	58	767,25	
K₁4	14	175,25	34	34	575,25	59	59	775,25	
K ₁ 5	15	183,25	35	35	583,25	60	60	783,25	
K ₁ 6	16	191,25	36	36	591,25	61	61	791,25	
K ₁ 7	17	199,25	37	37	599,25	62	62	799,25	
K ₁ 8	18	207,25	38	38	607,25	63	63	807,25	
K ₁ 9	19	215,25	39	39	615,25	64	64	815,25	
1140	20	223,25	40	40	623,25	65	65	823,25	
		220,20	41	41	631,25	66	66	831,25	
			42	42	639,25	67	67	839,25	
			43	43	647,25	68	68	847,25	
			44	44	655,25	69	69	855,25	
			45	45	663,25		00	000,20	
			10			 Canali speciali			
			S01	S01	120,00	S21	S21	280,00	
			S02	S02	128,00	S22	S22	288,00	
			S03	S03	136,00	S23	S23	303,25	
			S04	S04	144,00	S24	S24	315,25	
			S05	S05	152,00	S25	S25	327,25	
			S06	S06	160,00	S26	S26	339,25	
			S07	S07	168,00	S27	S27	351,25	
			S08	S08	176,00	S28	S28	363,25	
			S09	S09	184,00	S29	S29	375,25	
			S10	S10	192,00	S30	S30	387,25	
			S11	S11	200,00	S31	S31	399,25	
			S12	S12	208,00	S32	S32	411,25	
			S13	S13	216,00	S33	S33	423,25	
			S14	S14	224,00	S34	S34	435,25	
			S15	S15	232,00	S35	S35	447,25	
			S16	S16	240,00	S36	S36	459,25	
			S17	S17	248,00				
			S18	S18	256,00				
			S19	S19	264,00				
			S20	S20	272,00				
			1 .		,	 		 	

Per i canali evidenziati con un * non è possibile alcuna valutazione video e audio e nessuna misurazione del livello del portante audio. La tabella riproduce il canale, la visualizzazione dell'MSK 125 e la frequenza.

TABELLE DEI CANALI E DELLE FREQUENZE «STANDARD D/K» (FREQUENZA IN MHZ)

VHF				UHF			UHF	
R-I	01	49,75	21	21	471,25	46	46	671,25
R-II	02	59,75	22	22	479,25	47	47	679,25
R-III	03	77,25	23	23	487,25	48	48	687,25
R-IV	04	85,25	24	24	495,25	49	49	695,25
R-V	05	93,52	25	25	503,25	50	50	703,25
R-VI	06	175,25	26	26	511,25	51	51	711,25
R-VII	07	183,25	27	27	519,25	52	52	719,25
R-	08	191,25	28	28	527,25	53	53	727,25
R-IX	09	199,25	29	29	535,25	54	54	735,25
R-X	10	207,25	30	30	543,25	55	55	743,25
R-XI	11	215,25	31	31	551,25	56	56	751,25
R-XII	12	223,25	32	32	559,25	57	57	759,25
11-7(11	13	50,00	33	33	567,25	58	58	767,25
	14	60,00	34	34	575,25	59	59	775,25
	15	70,00	35	35	583,25	60	60	773,25 783,25
	16	70,00 75,00	36	36		61	61	
	17		37		591,25	62		791,25
		80,00		37	599,25		62	799,25
	18	90,00	38	38	607,25	63	63	807,25
	19	175,00	39	39	615,25	64	64	815,25
	20	200,00	40	40	623,25	65	65	823,25
			41	41	631,25	66	66	831,25
			42	42	639,25	67	67	839,25
			43	43	647,25	68	68	847,25
			44	44	655,25	69	69	855,25
			45	45	663,25	!:!-!:		
			004	004		anali speciali	004	044.05
			S01	S01	111,25	S21	S21	311,25
			S02	S02	119,25	S22	S22	319,25
			S03	S03	127,25	S23	S23	327,25
			S04	S04	135,25	S24	S24	335,25
			S05	S05	143,25	S25	S25	343,25
			S06	S06	151,75	S26	S26	351,25
			S07	S07	159,25	S27	S27	359,25
			S08	S08	167,25	S28	S28	367,25
			S09	S09	100,25	S29	S29	375,25
			S10	S10	105,25	S30	S30	383,25
			S11	S11	231,25	S31	S31	391,25
			S12	S12	239,25	S32	S32	399,25
			S13	S13	247,25	S33	S33	407,25
			S14	S14	255,25	S34	S34	415,25
			S15	S15	263,25	S35	S35	423,25
			S16	S16	271,25	S36	S36	431,25
			S17	S17	279,25	S37	S37	439,25
			S18	S18	287,25	S38	S38	447,25
			S19	S19	295,25	S39	S39	455,25
			S20	S20	303,25	S40	S40	463,25
La tabella ri	produce i	l canale, la v	visualizzazi	one dell'MS	K 125 e la fr	equenza.		

TABELLE DEI CANALI E DELLE FREQUENZE «STANDARD I» (FREQUENZA IN MHZ)

	VHF		UHF UHF					
IA	01	45,75	21	21	471,25	46	46	671,25
ΙB	02	53,75	22	22	479,25	47	47	679,25
I C	03	61,75	23	23	487,25	48	48	687,25
ID	04	175,25	24	24	495,25	49	49	695,25
ΙE	05	183,25	25	25	503,25	50	50	703,25
l F	06	191,25	26	26	511,25	51	51	711,25
IG	07	199,25	27	27	519,25	52	52	719,25
ΙH	80	207,25	28	28	527,25	53	53	727,25
IJ	09	215,25	29	29	535,25	54	54	735,25
	10	223,25	30	30	543,25	55	55	743,25
	11	231,25	31	31	551,25	56	56	751,25
	12	239,25	32	32	559,25	57	57	759,25
	13	247,45	33	33	567,25	58	58	767,25
	14	50,00	34	34	575,25	59	59	775,25
	15	60,00	35	35	583,25	60	60	783,25
	16	70,00	36	36	591,25	61	61	791,25
	17	75,00	37	37	599,25	62	62	799,25
	18	80,00	38	38	607,25	63	63	807,25
	19	90,00	39	39	615,25	64	64	815,25
	20	175,00	40	40	623,25	65	65	823,25
			41	41	631,25	66	66	831,25
			42	42	639,25	67	67	839,25
			43	43	647,25	68	68	847,25
			44	44	655,25	69	69	855,25
			45	45	663,25			
						anali speciali		
			S01	S01	111,25	S21	S21	311,25
			S02	S02	119,25	S22	S22	319,25
			S03	S03	127,25	S23	S23	327,25
			S04	S04	135,25	S24	S24	335,25
			S05	S05	143,25	S25	S25	343,25
			S06	S06	151,75	S26	S26	351,25
			S07	S07	159,25	S27	S27	359,25
			S08	S08	167,25	S28	S28	367,25
			S09	S09	100,25	S29	S29	375,25
			S10	S10	105,25	S30	S30	383,25
			S11	S11	231,25	S31	S31	391,25
			S12	S12	239,25	S32	S32	399,25
			S13	S13	247,25	S33	S33	407,25
			S14	S14	255,25	S34	S34	415,25
			S15	S15	263,25	S35	S35	423,25
			S16	S16	271,25	S36	S36	431,25
			S17	S17	279,25	S37	S37	439,25
			S18	S18	287,25	S38	S38	447,25
			S19	S19	295,25	S39	S39	455,25
			S20	S20	303,25	S40	S40	463,25
La tabella ripr	roduce i	l canale, la v	risualizzaz	ione dell'MSI	< 125 e la fr	requenza.		

TABELLE DEI CANALI E DELLE FREQUENZE «STANDARD B/G AUSTRALIA» (FREQUENZA IN MHZ)

VHF		UHF		UHF
C00 46	,25 C21	478,25	C46	653,25
	,25 C22	485,25	C47	660,25
	,25 C23	492,25	C48	667,25
	,25 C24	499,25	C49	674,25
	,25 C25	506,25	C50	681,25
	2,25 C26	513,25	C51	688,25
10	C27	520,25	C52	695,25
	C28	520,25	C52	
	C28		C54	702,25
C06 17	5,25 C30	534,25 541,25	C55	709,25
	· ·	541,25 548,25		716,25
	2,25 C31	548,25	C56	723,25
	9,25 C32	555,25	C57	730,25
	6,25 C33	562,25	C58	737,25
	3,25 C34	569,25	C59	744,25
	0,25 C35	576,25	C60	751,25
	7,25 C36	583,25	C61	758,25
C12 22	4,25 C37	590,25	C62	765,25
	C38	579,25	C63	772,25
	C39	604,25	C64	779,25
	C40	611,25	C65	786,25
	C41	618,25	C66	793,25
	C42	625,25	C67	800,25
	C43	632,25	C68	807,25
	C44	639,25	C69	814,25
	C45	646,25		
			i speciali	
VHF	0.05	VHF		VHF
	9,25 S11	231,25	S21	303,25
	5,25 S12	238,25	S22	311,25
	3,25 S13	245,25	S23	319,25
	8,25 S14	252,25	S24	327,25
	0,25 S15	259,25	S25	335,25
	7,25 S16	266,25	S26	343,25
	4,25 S17	273,25	S27	351,25
	1,25 S18	280,25	S28	359,25
S10 16	8,25 S19	287,25	S29	367,25
	S20	294,25	S30	375,25
			S31	383,25
			S32	391,25
			S33	399,25
			S34	407,25
			S35	415,25
			S36	423,25
			S37	431,25
			S38	439,25
			S39	447,25
			S40	455,25
			S41	463,25
La tabella riproduce il can	ale, la visualizzaz	ione dell'MSK 125 e la frequ	enza.	

NOTE

NOTE